

PHILIPS

Disque de rechange, râpe
électrique pour les pieds

Pedi Advanced



BCR372/00



Disques pédicure de rechange Philips

Pour des pieds doux du talon jusqu'aux orteils

Deux disques normaux à grain fin et bord précis, pour des pieds doux du talon jusqu'aux orteils. Compatible avec toutes les râpes électriques pour les pieds Philips.

Résultats impeccables


- Disque de rechange avec bord précis
- Pour des résultats optimaux, remplacez le disque tous les 6 mois.

Une peau nette

- Respecte la peau

Points forts

Disque de rechange



Ces disques de rechange avec bord précis vous laissent les pieds lisses, du talon jusqu'aux orteils. Le disque rotatif et le bord précis vous permettent d'éliminer les durillons facilement et en douceur, quelle que soit la taille de la zone.

Respecte la peau



Respecte la peau grâce au corindon minéral naturel du disque.

Remplacez le disque tous les 6 mois

Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons de remplacer le disque tous les 6 mois.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Nombre de disques: 2

Matériau: Disque normal à grain fin

Entretien

2 ans de garantie

Service consommateur

Remplacement: Compatible avec toutes les râpes électriques pour les pieds Philips

