



CD-soundmachine

- Stijlvol
- USB

AZ1837/12

Overal en altijd muziek

Slim en opvallend ontwerp voor muziek via verschillende bronnen, zoals USB Direct, MP3-CD's, radio

Voordelen

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen


- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

Gebruiksvriendelijk

- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Geheugen voor 20 CD-nummers

Kenmerken

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB



U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

PHILIPS

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

CD shuffle/herhalen



Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Audioweergave

Media afspelen	CD CD-R CD-RW MP3-CD WMA-CD
Discafspeelmodi	Snel vooruit-/achteruitspoelen Volgende/vorige nummer zoeken Herhalen/shuffle/programmeren
USB-modi voor directe weergave	Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen Vorige/volgende Programma afspelen Shuffle

Connectiviteit

USB	USB-poort
MP3 Link	3,5 mm stereo lijningangkabel

Tuner/ontvangst/transmissie

Tunerbereik	FM MW
Antenne	FM-antenne

Geluid

Geluidssysteem	stereo
Volumeregeling	Draaiwiel (analoog)
Uitgangsvermogen	2 x 1 W RMS

Luidsprekers

Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Afwerking speaker-frontjes	metaal

Comfort

Schermtype	LCD-display
Ladertype	Bovenzijde

Accessoires

Kabels/aansluitingen	3,5 mm-stereo lijningangkabel Netsnoer
Overig	Gebruiksaanwijzing
Garantie	Garantiecertificaat

Vermogen

Batterijtype	C-batterij (LR14)
Batterijvoltage	1,5 volt
Aantal batterijen	6
Voedingstype	AC-ingang

Afmetingen

Diepte van de verpakking	139 millimeter
Brutogewicht	2,1 kg
Hoogte van de verpakking	262 millimeter
Breedte van de verpakking	371 millimeter
Gewicht	1,8 kg
Diepte hoofdunit	236 millimeter
Hoogte hoofdunit	122 millimeter
Breedte hoofdunit	341 millimeter



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2017, november 18

Versie: 2.0.9
EAN: 8712581511074

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com