



Philips
CD Soundmachine

Design elegant
USB

AZ1837

Savurați-vă muzica oriunde mergeți

Design comod și cu stil, bucurați-vă de muzică din surse diferite, precum USB Direct, MP3-CD, radio.

Savurați muzica din diverse surse

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Ușor de utilizat

- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- 20 de piese programabile de pe CD

PHILIPS

Repere

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA



Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.




Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitate superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

Redare aleatorie/Repetare CD



Funcția „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieșiți din monotonie ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.



Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, anterior/următor, redare program, aleator

Conectivitate

- USB: Port USB
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Antenă: Antenă FM

Sunset

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (analogic)
- Putere de ieșire: 2 x 1 W RMS

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Finisaj grilă boxă: metalic

Confort

- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: sus

Accesorii

- Cabluri/conexiune: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, cablu de alimentare
- Altele: Manual de utilizare
- Garanție: Certificat de garanție

Alimentare

- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6
- Tip alimentare: Intrare CA

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 139 mm
- Greutate brută: 2,1 kg
- Înălțime ambalaj: 262 mm
- Lățime ambalaj: 371 mm
- Greutate: 1,8 kg
- Adâncime unitate principală: 236 mm
- Înălțime unitate principală: 122 mm
- Lățime unitate principală: 341 mm



Data apariției 2017-11-18

Versiune: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com