

01.312295.01.004

Aquecedor de Pratos

20 x 40 cm - Sem fio

Atraente bandeja aquece pratos (20 x 40 cm). Necessita de 8 minutos para aquecer e liberta calor durante 60 minutos após desligar. Controle de temperatura automático

Função para manter quente	Sim
Sem fio	Sim
Cabo removível	Sim
Revestimento	Aço inoxidável
Placa lisa	Sim
Design IP registado e protegido	Sim
Pés antiderrapantes	Sim
Interruptor luminoso	Sim
Interruptor on/off com luz indicadora	Sim
Potência	1000 W



Propriedades Logísticas - [Types.Intrastat_Caption]: [Items.Intrastat]

Caixa: Comprimento x Largura x Altura (cm): 10,30 x 50,20 x 29,20 | Código EAN: 8712836822955 | Peso bruto (kg): 3,79 | peso net (kg): 3,27

Caixa master: Comprimento x Largura x Altura (cm): 51,20 x 30,70 x 43,50 | Código EAN: 28712836822959 | Peso bruto (kg): 15,60

Quantidades: Por caixa : 4 | Por palete: 72 | Hi-palete x Ti-palete: 3 x 6 | Contenedor 20' / Contenedor 40' / Contenedor HQ: 1464 / 3059 / 3542

