


HP Advanced-fotopapir, blankt, 250 g/m², A3 (297 x 420 mm), 20 ark (Q8697A)



Ideel til brugere af inkjetprintere og ejere af HP-Inkjetprintere, som printer naturtro fotos i høj kvalitet til scrapbøger, fotoalbums og til at sætte i ramme.

Print smukke billeder, som du kan glæde dig over og dele. Naturtro fotos med varme og levende farver og en imponerende finish på dette papir, som er FSC®-certificeret³. Dine print, som ikke falmer², har en blank finish, der giver enestående fotos.

Lav smukke print, som du kan være stolt af, når du deler dem

Det er nemt at printe og dele de fotos, du er vild med. Perfekt til fotoalbummer eller billeder i ramme, som du kan bruge som gaver. Disse smukke fotos bevarer dine minder med naturtro nøjagtighed. Nu kan du både nemt og prisbilligt printe fotos hjemme hos dig selv med Instant Ink.

Skab minder med naturtro nøjagtighed med fotos med varme og levende farver.

Opnå et professionelt look med en imponerende, blank finish, der giver enestående fotos og maksimal farveintensitet.

Med Instant Ink kan du nemt og prisbilligt printe dine fotos hjemme hos dig selv.

FSC®-certificeret³ papir, der kan genanvendes⁴

Print med FSC®-certificeret³ HP-fotopapir, som stammer fra bæredygtigt forvaltede skove i henhold til Forest Stewardship Council®-standarderne. Og dine fotos kan genanvendes som blandet papir.⁴

Dette papir stammer fra bæredygtigt forvaltede skove i henhold til Forest Stewardship Council®-standarderne.³

Dine fotos kan genanvendes som blandet papir.⁴

Lav slidstærke fotos, som holder længe², på inkjetprintere

Sæt omgående dine hurtigtørrende print i ramme.¹ Dine holdbare fotos falmer ikke i flere generationer, når de er printet med originalt HP-blæk.²

Hurtigtørrende print kan omgående sættes i ramme.¹ Og dine minder bliver bevaret på dette syrefri papir.⁵

Skab minder, der holder — fotos, der ikke falmer i flere generation, når de er printet med originalt HP-blæk.²

Del trygt dine fotos ud på dette tykke papir, som kan modstå gentagende handlinger.

Udviklet til at undgå, at papiret sætter sig fast. Fungerer med Inkjetprintere; optimeret til HP Inkjet-fotoprinter, originalt HP-blæk.

Kompatibilitetserklæring

Kompatibel med alle blækprintere.

Produktspecifikationer

P/N	Q8697A
Beskrivelse	HP Advanced-fotopapir, blankt, 250 g/m ² , A3 (297 x 420 mm), 20 ark
Medieformat	297 x 420 mm
Antal ark	20
Medfølger	20 ark A3-papir på 297 x 420 mm
Mål på produktemballage(pakkeløsning)	455 x 316 x 17 mm
Vægt	0,64 kg
UPC-kode	882780349650

Garanti

90 dages garanti, producenten erstatter fejlbehæftet produkt

¹ Fotos, som er printet på HP-fotopapir, og som er testet af HP. Se <http://www.hp.com/printpermanence>.

² Baseret på HP's interne test, og test udført af Wilhelm Imaging Research. Fotos, som er printet på blankt og satin HP-fotopapir, og som er under glas. Se <http://www.hp.com/printpermanence>.

³ HP's politik er at bruge Forest Steward Council® (FSC®)-certificeret papir, som stammer fra FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder. HP-varemærkelicenskode FSC®-C017543; se <http://www.fsc.org>. Ikke alle FSC®-certificerede produkter fås i alle områder, se efter logo på pakken.

⁴ Det meste HP-papir kan genanvendes som blandet papir.

⁵ Baseret på HP's interne test i henhold til ANSI/NISO Z39.48-1992-standarden.

Få flere oplysninger om HP-forbrugsvarer på <http://www.hp.com>

