

Connecting mains / Netz anschließen / 主電源の接続

Installing HDD/SSD module / HDD/SSD-Modul einbauen / HDD/SSD モジュールの取り付け

Control elements and indicators / Bedienelemente und Anzeigen / 各部名称と表示ランプ

Description of the indicators / Beschreibung der Anzeigen / 表示ランプの説明

Description of the indicators / Beschreibung der Anzeigen / 表示ランプの説明

Label positions / Label-Positionen / ラベルの位置

Label positions / Label-Positionen / ラベルの位置

Software installation / Software installieren / ソフトウェアのインストール

OSについて

Warranty and service / Garantie und Service / 保証とサービス

All the Best! / Viel Erfolg / 最後に

弊社 PRIMERGY チームは、お客様の新しいサーバでの成功を願っています。