

Stacja dokująca HP Thunderbolt 230 W G2



Przyciągaj uwagę i zmieniaj sposób myślenia dzięki stylowemu i nowoczesnemu rozwiązaniu.

Odkryj na nowo funkcje dokowania i zwiększ wydajność pracy dzięki najbardziej wszechstronnej stacji dokującej ze złączem Thunderbolt™ od firmy HP – małej i zaawansowanej stacji HP Thunderbolt Dock G2. Została ona zaprojektowana z myślą o elastycznej przestrzeni do pracy i funkcjach zarządzania sieciowego¹ oraz zapewnia łączność z urządzeniami za pośrednictwem złącza USB-C™² i opcjonalną, zintegrowaną obsługę audio.³



Zarządzaj swoją przestrzenią roboczą za pomocą pojedynczego połączenia Thunderbolt™ 3 (USB-C™)

Podłącz dołączony przewód USB-C™ do komputera przenośnego, aby uzyskać przewodowy dostęp do sieci, danych, filmów oraz ładowania⁴ za pomocą stacji dokującej, która obsługuje komputery przenośne zarówno firmy HP, jak i innych firm wyposażone w łączność Thunderbolt™ oraz USB-C™.²

Resetuj swój sposób postrzegania

Odzyskaj przestrzeń roboczą dzięki temu oszczędzającemu miejsce rozwiązaniu, które pomaga dbać o czyste biurko. Jej elegancki, czarny i zaokrąglony wygląd oraz płynne akcenty zmieniają wszystko, co wiesz na temat stacji dokujących.

Zarządzaj flotą swojego przedsiębiorstwa jak prawdziwy szef

Pomóż zespołowi ds. IT w prosty sposób zabezpieczyć i zdalnie zarządzać⁵ szeroką gamą komputerów przenośnych HP oraz stacji dokujących z zaawansowanymi funkcjami zarządzania sieciowego¹ wbudowanymi w stację, włączając w to WoL oraz MAC Address Pass-Through we wszystkich stanach zasilania oraz PXE Boot.

Maksymalizuj wykonywanie wielu zadań

Zobacz każdy kolor i szczegół swojego projektu, korzystając z superszybkiego połączenia z dwoma zewnętrznymi monitorami 4K⁶, gdy tylko podłączysz komputer przenośny do stacji dokującej.

Stacja dokująca HP Thunderbolt 230 W G2



Numer produktu	2UK38AA
Zgodność	Zgodność z HP Elite x2 1012 G1; HP Pro x2 612 G2; HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1020 G2; HP EliteBook 1040 G4; HP EliteBook 800 G5; HP EliteBook 700 G5; HP ProBook 600 G4; HP ProBook 400 G5; ZBook 14u G5; ZBook 15u G5
Numer UPC	(ABB) 192018610637; (ABT) 192018610668; (ABU) 192018610675; (ABV) 192018610682; (ABY) 192545618786; (ABZ) 192018610699; (ACQ) 192018610736; (UJUZ) 192018610750
Główny kolor produktu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7; Windows 10; Chrome™; iOS
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja.
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	3,9 × 3,9 × 2,7 in; 98 × 98 × 69 mm
Waga	1,76 funta; 0,8 kg
Zasilacz	230 W

Stacja dokująca HP Thunderbolt 230 W G2

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Zaawansowane funkcje zarządzania, takie jak WoL oraz MAC Address Pass-Through we wszystkich stanach zasilania, obsługiwane jedynie przez urządzenia HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 G4, 400 G5 i G4 stacje mobilne HP według stanu na dzień 17 stycznia 2018.

² Komputery przenośne muszą być w stanie obsługiwać standardy branżowe w zakresie zasilania USB-C™, wideo oraz łączności USB-C™ i Thunderbolt™.

³ Moduł HP TB Dock Audio jest sprzedawany oddzielnie i wymagany do obsługi dźwięku.

⁴ Ładowanie komputera przenośnego za pomocą USB-C™ do 100 watów obsługiwane przez pojedynczy przewód USB-C™. Przewód combo, dołączony do wybranych modeli lub sprzedawany oddzielnie, jest wymagany do obsługi zarówno komputerów przenośnych o mocy do 100 watów, jak i mobilnych stacji roboczych o mocy do 200 watów.

⁵ Wymagane usługi internetowe są sprzedawane oddzielnie.

⁶ Wymagany jest dostęp do Internetu, który należy wykupić osobno.

⁷ Blokada jest sprzedawana oddzielnie.

⁸ Host musi obsługiwać protokół Thunderbolt™ lub DisplayPort™ Alt poprzez port USB-C™. Stacja dokująca HP Thunderbolt™ G2 została zaprojektowana zgodnie ze specyfikacją branżową USB-C™/Thunderbolt™ i obsługuje ładowanie oraz replikację portów w notebookach, które mają wdrożone specyfikacje USB-C™ i Thunderbolt™. Systemy hosta Thunderbolt™ wymagają oprogramowania Thunderbolt™ (minimum SW17.x). Sterowniki Ethernet i audio muszą być zainstalowane oddzielnie w systemach Windows innych firm niż HP, aby zapewnić funkcję automatycznego przełączania zestawu słuchawkowego. Sterowniki są dostępne na stronie HP. W przypadku systemu MacOS HP nie zapewnia sterowników ethernet i audio. Oprogramowanie układowe aktualizuje się wyłącznie w systemach hosta bazujących na systemie Windows. Następujące funkcje nie działają w przypadku notebooków nieobsługiwanych przez HP lub pochodzących od innych firm: Przycisk zasilania umożliwiający włączanie lub wybudzanie systemu; Uruchamianie LAN ze stacji dokującej warm i cold dock; Funkcja uruchamiania przez sieć LAN S4/S5; Funkcja MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warm i cold dock. Systemy, które wymagają większego zasilania niż 100 W muszą mieć podłączony osobny adapter AC, sprzedawany oddzielnie.

