

EN  **Caution**

1. To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions. Store this manual in a secure place for future reference.
2. The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personal injury caused by incorrect installation or operation other than that covered in this manual.
3. The mount is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personnel injuries arising out of human factors or acts of God, such as earthquake or typhoon.
4. It is recommended that two persons be involved in the mounting process.
5. At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects.
6. Please carefully inspect the area where the wall mount is to be installed:
 - Avoid places that are subject to high temperatures, humidity or contact with water.
 - Do not install the product near air conditioning vents or areas with excess dust and fumes.
 - Only install on vertical walls and avoid slanted surfaces.
 - Do not install in areas subject to direct sunlight.
 - Do not install in places subject to direct exposure to bright light, as it may cause eye fatigue when viewing the display panel.
7. Maintain sufficient space around the display to ensure adequate ventilation.
8. To ensure safe installation, first check the structure of the wall and select a secure mounting location.
9. The wall should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and Wall mount bracket combined. The mounting location must be able to withstand earthquake or other strong shock.
10. Do not apply excessive force to the bolts when installing the wall mount bracket.
11. Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
12. Drill holes and bolts will be left in the wall once the display and Wall mount bracket are removed. Stains may occur after extended use.
13. Since the manufacturer has no way to control the wall type and installation of wall mount, the warranty of the product shall only cover the body of the wall mount. The warranty period of the product is 5 years.
14. Please consult the English language manual for any dispute on conditions.

FR  **Attention**

1. Afin d'assurer votre sécurité, nous vous prions de bien lire le manuel avant l'installation et de suivre attentivement les instructions qui y sont incluses. Conservez ce manuel dans un endroit sûr comme référence.
2. Le fabricant ne sera tenu légalement responsable d'aucun dommage à l'équipement ou de blessure corporelle causés par une mauvaise installation ou utilisation de l'équipement autre que celle décrite au sein du présent manuel.
3. Le support de fixation murale est conçu de façon à faciliter l'installation et le déplacement. Le fabricant ne sera tenu responsable d'aucun dommage à l'équipement ou de blessure corporelle découlant d'erreur humaine ou de cas de force majeure, tels un tremblement de terre ou un typhon.
4. Il est recommandé de ne permettre qu'à au moins deux personnes d'installer le support de fixation murale.
5. L'insérez pas le produit près de bouches d'air climatisé ou dans des endroits avec beaucoup de poussière ou de vapeurs toxiques.
6. Nous vous prions d'inspecter soigneusement l'emplacement où le support de fixation murale sera installé.
 - N'installez pas le produit près de bouches d'air climatisé ou dans des endroits avec beaucoup de poussière ou de vapeurs toxiques.
 - N'installez pas sur des murs inclinés et évitez les surfaces inclinées.
 - N'installez pas dans des zones où il y a des vibrations.
 - N'installez pas dans endroits exposés à des lampes fortes, cela pourrait causer la fatigue visuelle lors de l'observation du panneau d'affichage.
7. Laissez un espace suffisant autour de l'écran pour une ventilation adéquate.
8. Afin d'assurer la sécurité et la prévention des accidents, il est impératif de vérifier la structure du mur et de choisir un endroit solide avant de l'installer.
9. Le mur devrait être assez suffisamment fort pour soutenir un poids quatre fois supérieur à celui du poids combiné de l'écran et du support de fixation murale ensemble. L'emplacement du montage doit pouvoir survivre à un tremblement de terre ou une autre catastrophe naturelle.
10. Ne modifiez pas les vis (n'utilisez pas de force excessive pour éviter d'abîmer les vis ou le filetage).
11. Resserrez toutes les vis (n'utilisez pas de force excessive pour éviter d'abîmer les vis ou le filetage).
12. Tous les trous de perçage et les écrous resteront dans le mur lorsque vous déplacez l'écran et le support de fixation murale. Des taches peuvent apparaître après une longue utilisation.
13. Puisque le fabricant ne peut en aucun cas contrôler le type de mur et la qualité de l'installation du support de fixation murale, la garantie du produit ne couvre que le support de fixation murale. La durée de la garantie du

DE  **Vorsicht**

1. Lesen Sie vor der Installation das Handbuch sorgfältig durch und befolgen alle Anweisungen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Heben Sie das Handbuch auf, damit Sie später darin nachlesen können.
2. Der Hersteller haftet für keine Geräte- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienung, die nicht in diesem Handbuch beschrieben ist, entstanden sind.
3. Die Wandmontage ist für eine einfache Installation und Demontage ausgelegt. Der Hersteller haftet nicht für Geräte- oder Personenschäden, die durch menschliche Faktoren oder höhere Gewalt wie z.B. Erdbeben oder Orkan entstanden sind.
4. Wir empfehlen Ihnen die Wandhalterung nur von einer qualifizierten Techniker installieren zu lassen.
5. Die Installation oder Demontage des Produkts muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden, um die Gefahr, dass Gegenstände herunterfallen, zu vermeiden.
6. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob es sich um eine Wand handelt, die mit Wasser in Kontakt kommen kann.
- Vermeiden Sie Stellen mit hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit bzw. Stellen, die mit Wasser in Kontakt kommen können.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Klimaanlagenströmen oder Schwingungen ausgesetzt ist.
- Montieren Sie das Produkt nur an einer vertikalen Wand. Vermeiden Sie schräge Oberflächen.
- Montieren Sie das Produkt nicht an einer Stelle, an denen es Erschütterungen oder Schwingungen ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Produkt nicht an einer Stelle mit direkter Sonneninstrahlung bzw. in starkem Licht. Dies fördert beim Anschauen der Bildschirmanzeige das Ermüden der Augen.
7. Halten Sie die Flüssigkeit aus dem Bildschirm, um einen Brand zu verhindern.
8. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden, ist es notwendig, vor der Installation die Wandstruktur zu überprüfen bzw. eine sichere Stelle auszuwählen.
9. Die Wand muss stark genug sein, um ein Gewicht von mindestens dem vierfachen des Gesamtwiegers des Anzeigegeräts und des Wandmontagesets zu tragen. Der Montageort muss in der Lage sein, Erdbeben oder sonstige starke Erschütterungen standzuhalten.
10. Modifizieren Sie keine Zubehörteile. Verwenden Sie keine beschädigten Teile. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie Fragen haben.
11. Zielen Sie auf Schrauben, die in einer Stelle eingeschlagen wurden.
12. Die Bolzen müssen die Schrauben blieben an der Wand sichten, wenn das Anzeigegerät und das Wandmontageset montiert wird. Nach längstem Gebrauch kann ein Fleck an der Wand bleiben.
13. Der Hersteller hat keinen Einfluss auf den Wandtyp und die Installation des Wandmontagesets. Deshalb deckt die Garantie des Produkts nur das Wandmontageset selbst ab. Die Garantie des Produkts gilt für 5 Jahre.
14. Bitte ziehen Sie die englische Version des Handbuchs zu Rate, falls es Unstimmigkeiten hinsichtlich der Bedingungen gibt.

ES  **Precaución**

1. Para garantizar su seguridad, lea este manual detalladamente antes de la instalación y siga sus instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. El fabricante no será legalmente responsable por cualquier daño o lesión personal causada por una instalación o uso no mencionado explícitamente en este manual.
3. El soporte de pared es adecuado para una instalación y retirada fácil del dispositivo. El fabricante no se hace responsable de los daños provocados sobre el equipo o las lesiones personales que se deriven de factores naturales.
4. Recomendamos que el soporte sea instalado por personal cualificado.
5. Para evitar que se caiga el producto, la instalación o retirada deberá ser realizada por al menos dos personas.
6. Inspírencia detenidamente el área en el que desea instalar el soporte de pared:
 - Evite los lugares expuestos a la luz solar directa, agua, polvo u otros factores que se encuentren en contacto con el agua.
 - No instale el producto cerca de un orificio de aire acondicionado, o en zonas con gran cantidad de polvo o humos.
 - Instale el producto en una pared vertical. Evite las superficies sueltas.
 - No instale el producto en lugares sujetos a golpes o vibraciones.
 - No instale el producto en lugares en los que se encuentre expuesto a luces muy brillantes. Ello podría provocar fatiga ocular al mirar el panel de pantalla.
7. Mantenga espacio libre suficiente alrededor de la pantalla para asegurar su adecuada ventilación.
8. Evite la humedad excesiva en el entorno.
9. La pared debe tener fuerza suficiente para soportar un peso de al menos cuatro veces la pantalla y el soporte en conjunto. El lugar de montaje debe ser capaz de aguantar terremotos u otros golpes fuertes.
10. No modifique ningún accesorio ni utilice componentes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda.
11. Apriete todos los tornillos (no ejerza demasiada fuerza para evitar que se rompa el tornillo o se dañe la rosca).
12. Mantenga los orificios y los pernos en la pared después de retirar la pantalla y el soporte de pared. Podrán quedar manchas después de un uso prolongado.
13. Dado que el fabricante no dispone de ningún método para comprobar el tipo de pared e instalación del soporte, la garantía del producto cubre únicamente el soporte de pared en sí. El periodo de garantía de este producto es de 5 años.
14. Consulte el manual en inglés si tiene alguna duda acerca de las condiciones.

IT  **Attenzione**

1. Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima di effettuare l'installazione e seguire le istruzioni qui contenute. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
2. Il produttore non deve essere ritenuto responsabile legalmente per qualsiasi danno all'apparecchio o lesione alla persona provocati da installazione non corretta o funzionamento diverso da quello riportato nel seguente manuale.
3. Il montaggio a parete è stato ideato per una facile installazione e rimozione. Il produttore non sarà responsabile per danni all'apparecchio o per lesioni alla persona derivanti da fattori umani o eventi naturali, come tifoni o terremoti.
4. Si consiglia di far installare la staffa per il montaggio a parete solo da personale qualificato.
5. Per installare o rimuovere il prodotto sono necessarie almeno due persone per evitare rischi o la caduta di oggetti.
6. Controllare attentamente l'area dove vorrà effettuare il montaggio:
 - Evitare luoghi soggetti a temperature alte, umidità o contatto con l'acqua.
 - Non installare in luoghi soggetti a uscite di vapore calore o aria condizionata o aree con polvere o fumi eccessivi.
 - Installare solo su pareti verticali, evitare superfici inclinate.
 - Non installare in luoghi soggetti a urti o vibrazioni.
7. Mantenere spazio sufficiente intorno all'unità per consentire una adeguata ventilazione.
8. Per proteggere l'unità dal surriscaldamento, è necessario prima di eseguire l'installazione, controllare la struttura della parete e scegliere un posizionamento sicuro.
9. La parete deve essere abbastanza forte per sostenere almeno quattro volte il peso del monitor e della staffa per il montaggio insieme. Il punto di montaggio deve essere in grado di sopportare terremoti o urti forti.
10. Non modificare gli accessori o utilizzare parti rotte. Contattare il rivenditore per qualsiasi domanda.
11. Stringere tutte le viti (non applicare forza eccessiva per evitare la rottura delle viti o il danneggiamento della filettatura).
12. Fori e buchi possono essere lasciati sulla parete una volta rimossa la staffa e il monitor. Dopo un periodo prolungato di utilizzo, possono formarsi delle macchie.
13. Dato che il produttore non ha alcun modo di controllare il tipo di parete e l'installazione, la garanzia del prodotto coprirà esclusivamente il corpo della struttura per il montaggio. Il periodo di garanzia del prodotto è di 5 anni.
14. Consultare il manuale in lingua inglese per eventuali controversie sulle condizioni.

NEWSTAR

AV & IT MOUNTS



LED-WR100BLACK

 Flat screen wall mount

 Flachbild TV/monitor Wandhalterung

 Supporto a parete schermo piatto

 Soporte de pared para pantalla plana

 Suporte de parede para ecrãs planos


 Fladskærm vægbeslag

 Näytöjen seinäteline


 Väggfäste till platta skärmar

 Flatskjerm veggfeste

 Uchwytścienny do TV/monitors




Parts



50 kg



5,1 cm



200x200/600x400 mm



Tool



Pencil




Drill



Tape measure



Step 1a

NL	Bevestig de muurbeugel aan een houten balk
EN	Install the wall plate on a wood stud
DE	Befestigen der Halterungsplatte auf einem Holzbalken
IT	Installare la piastra di parete su un perno in legno
FR	Installer la plaque murale sur un mur en bois ou en plaque au platre
ES	Fije el soporte de pared a una viga de madera
PT	Instale a placa do suporte de parede num poste de madeira
PL	Zamontuj płytę ścienną do drewnianej powierzchni




Step 1b

NL	Bevestig de muurbeugel aan een stevige stenen of betonnen muur
EN	Install the wall plate on a solid brick or concrete wall
DE	Befestigen der Halterungsplatte an einer Wand
IT	Installare la piastra di parete su un muro di mattoni o cemento
FR	Installer la plaque murale sur un mur de brique ou de béton
ES	Fije el soporte de pared a una piedra sólida o muro de hormigón
PT	Instale a placa do suporte de parede numa parede
PL	Zamontuj płytę ścienną do ściany z cegły lub betonu




Step 2

NL	Bevestig de adapter steunen
EN	Install the adapter brackets
DE	Montage der Halterungsschienen
IT	Montare il supporto del adattatore
FR	Installation des adaptateurs sur l'écran
ES	Coloque los soportes del adaptador
PT	Instalação de braços adaptadores
PL	Zainstaluj ramiona uchwytu




Option

NL	Gebruik afstandhouders indien nodig
EN	Use spacers if necessary
DE	Montage der Distanzscheiben wenn nötig
IT	Utilizzare distanziatori, se necessario
FR	Utilisez des entretoises si nécessaire (selon la forme de votre écran)
ES	Use espaciadores si es necesario
PT	Utilize separadores se necessário
PL	Użyj dystansów jeśli jest taka potrzeba




Step 3

NL	Bevestig de draaibare VESA plaat aan de adapter steunen
EN	Attach the rotatable VESA plate to the adapter brackets
DE	Befestigen der drehbaren VESA-Platte an den Adapterhalterungen
IT	Attaccare la piastra VESA ruotabile alle staffe dell'adattatore
FR	Fixez la plaque VESA rotative aux supports de l'adaptateur
ES	Coloque la placa VESA giratoria en los soportes del adaptador
PT	Conecte a placa VESA rotativa aos suportes do adaptador
PL	Przymocuj obrotową płytę VESA do wsporników adaptera




Step 4

NL	Hang de televisie aan de wandplaat
EN	Attach the TV onto the wall plate
DE	Fixieren des TV an der montierten Wandplatte
IT	Appendere il TV sulla staffa di muro
FR	Fixez le téléviseur sur la plaque murale
ES	Cuelgue la televisión en la placa de pared
PT	Colocar a TV na placa do suporte de parede
PL	Przymocuj TV do płytyściennnej




Step 5

NL	Stel de steun in op de gewenste positie
EN	Adjust the mount to your desired position
DE	Positionieren der Halterung in der gewünschten Position
IT	Regolare il supporto nella posizione desiderata
FR	Ajustez le support à la position souhaitée
ES	Establecer el soporte en la posición deseada
PT	Ajuste o suporte na posição desejada
PL	Dostosuj pozycję uchwytu do twoich wymagań



Step 6

NL	Verwijder de televisie door deze te draaien en op te tillen
EN	Remove the TV in an inclined position
DE	Positionieren des Fernsehers in einer geneigten Position
IT	Rimuovere la TV in una posizione inclinata
FR	Retirez le téléviseur en le tournant et en le soulevant
ES	Retire el televisor girándolo y levantándolo
PT	Remova a TV em uma posição inclinada
PL	Wyjmij telewizor w pochyłonej pozycji



NEWSTAR
AV & IT MOUNTS
WWW.NEWSTAR.EU