


BlueLEDマウス
BSMBU23S シリーズ

取扱説明書
KM00-0524-01

この度は本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後でも、わからないことがあったときに直ぐに取り出せる所に保管してください。

ご注意ください
必ずドライバーソフトウェアのインストールが完了したことを確認してください

1. 本製品をパソコンに接続後、ドライバーソフトウェアのインストールが開始します。
- 
2. ステータスを表示させます。下記の状態が数分間続く場合がありますがそのままお待ちください。
- 
3. 下記のメッセージが表示されましたらドライバーソフトウェアのインストールの完了です。
- 

目次

- 安全にお使いいただくために
- マウスご使用時の注意
- 付属品の確認
- 本製品の使用準備
- DPI切り替えについて
- 有線鼠标 (中国語簡易説明)
- 製品仕様
- ご使用時の注意

1. 安全にお使いいただくために

注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光が当たるところ、火気の周辺または熱気のもところ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

2. マウスご使用時の注意

＜取り扱いについて＞

マウス本体裏面にあるBlueLEDセンサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。また、BlueLEDセンサーの青い光を直接見ないでください。強い光により目を傷める可能性があります。

＜BlueLEDセンサーについて＞


BlueLED光学式センサーは非常に高い感度を持っておりますが、性質上光沢のある反射性の高い面や青色系統、色柄の激しい面の上では、認識率の低下や読み取れない場合がありますのでご注意ください。
また、お客様のご使用環境により、BlueLEDセンサー部にホコリがたまり、センサーの感度が下がる場合があります。その場合は、エアダスター等でホコリを取り除いてください。

3. 付属品の確認

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- マウス 1台
- 取扱説明書（本書） 1枚

＜各部名称＞



- ①DPI切り替えボタン
詳しくは、後述の[5. DPI切り替えについて]をご参照ください。
- ②スクロールホイール
- ③右ボタン※1
- ④左ボタン※1
- ⑤進むボタン
次のWebページに進みます。※1※2
- ⑥戻るボタン
前のWebページに戻ります。※1※2
- ※1: ③右ボタン、④左ボタン、⑤進むボタン、⑥戻るボタンに静音スイッチを搭載しています。
- ※2: ⑤進むボタン、⑥戻るボタンの機能はWindows/パソコンのみ対応しています。

4. 本製品の使用準備

本製品は、パソコン等のUSBポートに接続して使用します。電源の入ったパソコンに接続すると自動的にドライバーソフトウェアがインストールされ使用可能になります。

注意 本製品をパソコンに接続後、ドライバーソフトウェアのインストールが開始します。本製品が使用可能になるまで**数分間かかる場合がありますがそのままお待ちください。**

5. DPI切り替えについて

＜DPIについて＞

本製品はDPIの切り替えが可能です。DPIを切り替えることによって、マウスポインターの移動量(速度)の変更が行えます。

＜DPI切り替え方法＞

DPI切り替えボタンを押す度に1000dpi↔1600dpiと切り替わります。また1600dpiを使用時には、スクロールホイール部が赤く点灯します。

DPI	移動量(速度)	スクロールホイール部
1000dpi	小さい(遅い)	消灯
1600dpi	大きい(速い)	点灯

6. 有線鼠标

本产品的使用方法

将本产品连接电脑的USB端口，在电脑电源开启时，驱动程序会自动安装，即可使用。

为了安全使用请务必遵守

光学式感应产品使用时注意
请不要直接看光学式感应产品发出的红光。因为强光有对眼伤害的可能。

请不要将产品放入火、微波炉、烤箱和高压容器中，因为容易发生破裂、火灾和烫伤。

请不要在阳光直射的地方、烈日下的车中、暖房器具的附近使用或者放置，因为容易发生破裂、火灾和烫伤。

请不要自己分解、改造、修理产品。
因为容易发热、破裂、着火、烫伤和触点。另外，如拆掉本产品的封条和外壳，我司拒绝修理。

不要掉落和强烈冲击本产品。如果掉落或冲击本产品请马上关掉电源。

不要用湿的手触摸产品。因为触摸和插座连接的电脑及周边机器时容易触电，即使不和插座连接也容易产生故障。

电脑及周边机器的操作请阅读说明书、按照各厂家规定的顺序操作。

请在室温环境下（5℃～40℃）使用。

10 本标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，标识中央的数字为环境保护使用期限的年数。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	水银(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ^Ⅵ +))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
印刷线路板	×	○	○	○	○	○
外壳、底盘	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
其它(传输线、CD等)	○	○	○	○	○	○
○:表示该部件的所有均质材料中的有毒有害物质的含量均在SJ/T11363-2006标准所规定的限量量的要求以下。						
×:表示在该部件中的至少有一种均质材料中的有毒有害物质的含量超过SJ/T11363-2006标准所规定的限量量的要求。						

注意
本书是在所有的日本語版操作系统下确认的方法。不同的操作系统可能会有和上面不一致的地方。

7. 製品仕様

インターフェース	USB
センサー方式	BlueLED光学式
分解能DPI	1000dpi/1600dpi
対応機器	Windows/パソコン、Macシリーズ、PlayStation®3
本体寸法	約W75×D107×H39mm(突起部含まず)
本体重量	約95g
動作環境	温度5℃～40℃、湿度5%～85%(結露なきこと)
製品構成	マウス、取扱説明書(本書)、保証書(本書に記載)

8. ご使用時の注意

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。
なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失や破損または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

危険	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。
警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	△は、警告、注意を促す記号です。△の中や近くに、具体的な警告内容が描かれています。(例: 感電注意)
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: 分解禁止)
	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の中や近くに、具体的な指示内容が描かれています。(例: プラグをコンセントから抜く)

危険

禁止 本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。
破裂、発火や火傷の原因となります。

強制 本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。
目に障害を与える恐れがあります。

禁止 プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。
発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピン等の金属製品といっしょに携帯、保管しないでください。

禁止 直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。
破裂、発火や火傷の原因となります。

分解禁止 本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。
発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

<