

BUFFALO

IRLED無線マウス

BSMRW100 シリーズ

取扱説明書

KM00-0600-01

この度は本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後でも、わからないことがあったときに直ぐに取り出せる所に保管してください。

注意 本製品をパソコンに接続後、ドライバーソフトウェアのインストールが開始します。本製品が使用可能になるまで**数分間かかる場合がありますがそのままお待ちください。**

目次

- 1. マウスご使用時の注意
- 2. 電波に関する注意
- 3. 付属品の確認
- 4. 本製品の使用方法
- 5. レシーバーの収納
- 6. スリープモード
- 7. 電波到達距離
- 8. 製品仕様
- 9. ご使用時の注意

1. マウスご使用時の注意

<マウスご使用時の注意>

- ・裏面にあるIRLEDセンサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- ・IRLEDセンサーの光は赤外線のため目には見えません。(電源スイッチをONにしても光りません) 光は見えませんが、IRLEDセンサーを直接見ると目を傷める場合がありますのでご注意ください。
- ・ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が早くなりますので注意してください。
- ・カバン等に入れて持ち歩くときは、電源スイッチをOFFにしてください。
- ・無線LANの近くでご使用になると、マウスの反応が悪くなることがあります。その場合は、無線LANのチャンネル変更してください。

<光学式マウスご使用時の注意>

光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明な面、色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合がありますので、ご使用にならないでください。やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッド等をマウスの下に敷いてください。
また、お客様のご使用環境により、レンズ部にホコリがたまり、センサーの感度を下げる場合があります。その場合は、エアダスター等でホコリを取り除いてください。

2. 電波に関する注意

- ・本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- ・次の場所では、本製品を使用しないでください。
電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く。(環境により電波が届かない場合があります)
- ・本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ・本製品を分解／改造すること
 - ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと

- ・本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。

- ・産業、科学、医療用機器
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ①構内無線局 (免許を要する無線局)
- ②特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)

- ・本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
3. 本製品は、自動的に電波干渉を回避する機能が組み込まれています。ただし、それでも電波障害が起きる場合は、本製品の使用を中止してください。
4. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した等、何かお困りのことが起きたときは、当社サポートセンターへお問い合わせください。


使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」、「特定小電力無線局」帯域を回避不可

3. 付属品の確認

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- マウス 1台
- レシーバー 1個
- アルカリ単3乾電池 1本※動作確認用
- 取扱説明書(本書) 1枚

<各部名称>




- ①スクロールホイール/スクロールホイールボタン
- ②右ボタン
- ③左ボタン
- ④電源スイッチ
- ⑤電池ボックスカバー
○で囲んだ箇所を矢印の方向に押して、電池ボックスカバーを開けてください。
- ⑥レシーバー収納スペース
詳しくは、[5. レシーバーの収納]をご参照ください。
- ⑦IRLEDセンサー
- ⑧レシーバー
パソコンのUSBポートに接続してください。

注意 本製品に電池残量表示機能はありません。本製品が動作しなくなった場合は、電池を交換してください。
・長時間使用しない場合や、カバン等に入れて持ち運ぶ際は電源スイッチをOFFにしてください。

メモ 付属の電池は動作確認用のため出荷時期等により、電池が消耗している場合がございます。お早目にお客様で新品の電池を用意していただき、付属の電池と交換してください。


4. 本製品の使用方法

1. 付属のレシーバーをパソコン等のUSBポートに接続してください。本製品はパソコン等の電源が入った状態で接続すると、ドライバーがインストールされて使用可能になります。



注意 **ご注意ください**
Windows OSでご使用になる場合、必ずドライバーソフトウェアのインストールが完了したことを確認してください

1. レシーバーをパソコンのUSBポートへ接続後、ドライバーソフトウェアのインストールが開始します。



2. ステータスを表示させます。下記の状態が数分間続く場合がありますがそのままお待ちください。



3. 下記のメッセージが表示されましたらドライバーソフトウェアのインストールの完了です。




- ※製品により複数のドライバーソフトウェアのインストールを行う場合があります。尚、お客様の使用環境によりインストールの完了まで5分～20分程度かかる場合があります。インストールが終了するまでお待ちください。
- ※インストールに要する時間はOSによって異なります。上記のメッセージを確認されなかった場合でも、本製品がパソコンに認識され、正常に動作していれば問題はございません。
- ※製品を接続したUSBポートを変更すると、変更したUSBポートで改めてドライバーソフトウェアのインストールを行います。(インストール済みのUSBポートでは再インストールは行われません)

メモ Macシリーズでのご使用時に
レシーバーを接続した際に[キーボード設定アシスタント]が起動する場合があります。その場合は、そのまま[キーボード設定アシスタント]を閉じてください。

2. 本製品裏面にある電池ボックスカバーを開けてください。

注意 電池ボックスカバーを開ける際は、爪を傷つけたり、ケガ等をしないようにご注意ください。

3. 単3乾電池を下図のように挿入してください。必ず(+)端子から挿入してください。
※+と-を絶対に間違えないでください。間違えると電池の液漏れ、発熱、発火、破裂等の恐れがあります。



注意 IRLEDセンサーの光は赤外線のため目には見えません。(電源スイッチをONにしても光りません) 光は見えませんが、IRLEDセンサーを直接見ると目を傷める場合がありますのでご注意ください。


4. 電池ボックスカバーを閉め、本製品裏面の電源スイッチをONにしてください。以上で本製品がご使用いただけます。

メモ 本製品は出荷時の状態でマウスとレシーバーの接続が完了していますのでそのままご使用いただけます。

<おことわり>
本製品に付属されているレシーバーは専用品です。万が一レシーバーを紛失された場合、同一機種でも他のレシーバーではご使用できません。レシーバーは非常に小さくなっていますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

5. レシーバーの収納

本製品裏面にレシーバーを収納できます。○で囲んだ箇所にレシーバーを収納してください。



6. スリープモード

本製品は約15分間操作しない状態が続くとスリープモードになります。本製品のいずれかのボタンをクリックするとスリープモードから復帰します。

注意 復帰の際に意図しない場所をクリックしないよう、スクロールホイールボタンをクリックして復帰させることをお勧めします。

7. 電波到達距離

- ・非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m
- ・磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m
- ※当社テスト値につき、保証値ではありません。

8. 製品仕様

インターフェース	USB
センサー方式	IRLED光学式
電波周波数	2.4GHz
分解能	1200dpi
対応機種	USB端子搭載のWindows/パソコン、USB端子搭載のMac
動作環境	温度5℃～40℃、湿度5%～85%（結露なきこと）
製品構成	マウス、レシーバー、単3乾電池1本、取扱説明書（本書）、保証書（本書に記載）

9.ご使用時の注意

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。

なお、本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失や破損または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	危険
	警告
	注意

絵記号の意味

	△は、警告、注意を促す記号です。△の中や近くに、具体的な警告内容が描かれています。（例：  感電注意）
	○に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。（例：  分解禁止）
	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の中や近くに、具体的な指示内容が描かれています。（例：  プラグをコンセントから抜く）

危険

-  本製品を火の中、電子レンジ、オープンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。

-  本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。目に障害を与える恐れがあります。

-  プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピン等の金属製品といっしょに携帯、保管しないでください。

-  直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。

-  本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

警告

-  本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告、注意指示に従ってください。

-  液体や異物等が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求め販売店にご相談ください。

-  煙が出たり異臭、異音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求め販売店にご相談ください。

-  本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求め販売店にご相談ください。

-  風呂場等、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。

-  濡れた手で本製品に触れないでください。パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくても故障の原因となります。

-  小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

-  プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

注意

-  パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各取扱説明書をよく読んで、各メーカーが定める手順に従ってください。

-  静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシ等）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体からの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。

-  動作環境内（5℃～40℃）でお使いください。低温時には、本製品の性能が低下することがあります。

-  本製品の取り付け、取り外し、ソフトウェアのインストール等、お使いのパソコン環境を少しでも変更する際は、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のデータをすべて外付けハードディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障等が発生してデータが消失、破損した場合、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

-  次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界が発生するところ
- ・静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンの取扱説明書が定めた使用環境を超える、または結露するところ→故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ→けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・直射日光が当たるところ
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。
- ・漏電または漏水の危険があるところ→故障や感電の原因となります。

-  シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭きとってください。

-  本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

製品に関するお問い合わせについて

下記QRコードの読み取りには、QRコードリーダーアプリのインストールが必要ながあります。

電話・メールでのお問い合わせ

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザのアドレスバー（URL欄）に入力してください。

スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、ワンタッチで電話やメールができますので大変便利にご利用いただけます。

ハローバッファロー

86886.jp/TEL

（http://www 不要）



バッファローサポートページでは、豊富なサポート情報でお客様の問題解決をお助けいたします。ぜひ、こちらをご覧ください。

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザのアドレスバー（URL欄）に入力してください。

スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、サポートページをご覧ください。

ハローバッファロー

86886.jp

（http://www 不要）



QR コードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。

※We provide technical and customer support only in Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。

- ・お問い合わせに関する連絡
- ・製品向上の為のアンケート（サポートセンター）
- ・添付品の販売業務（備品販売窓口）
- ・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/製品向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター）

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理を致します。

- ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー

本社 〒460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お名前	
ご住所	〒 TEL: () —
製品名	BSMRW100シリーズ
保証期間	ご購入日より 6 ヵ月間
ご購入日	年 月 日 ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。

- 保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証(修理)の際に必要となります。
- 本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。日本国外での使用における故障、不具合についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 掲載されている各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された当社製品について、保証契約に基づく修理に関する条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は本保証契約を取り消すことができますが、その場合お客様は本保証契約に基づく修理を受けることができません。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条（定義）
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に当社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、当社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、当社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して当社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、当社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条（無償保証）
製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に当社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
(1) 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
(2) ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくはは改ざんされている場合。
(3) 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合。
(4) お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
(5) お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、当社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
(6) 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
(7) 消耗品が自然摩耗または自然劣化し、消耗品を取り換える場合。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条（修理）
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
(1) 製品の故障が疑われる場合、各製品添付の取扱説明書に記載のお問い合わせ先へご連絡いただくか、同記載の当社サポートページにて修理をお申し込みください。その際、当社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。
(2) 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
(3) ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、当社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、当社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。(4) 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、当社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
(5) 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、当社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。
(6) 修理完了後にお客様に修理の完了ならびに返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合（当社がお客様とご連絡がとれない場合等を含みます）、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6ヵ月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。この場合、当社はお客様に対し、当該保管に要した費用および当該処分に要する費用を請求できるものとします。

第4条（個人情報の取扱い）
当社は、当社のプライバシーポリシー（http://buffalo.jp/support_s/privacy)に基づき、お客様の個人情報の適切な管理に努めます。

第5条（免責事項）
1 当社がこの約款に基づき行った修理に関連して当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、その賠償額は当該製品の購入代金額を限度と致します。
2 お客様ご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補したまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3 当社がこの約款に基づき行う修理は、お客様ご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について復旧を行うものではありません。

第6条（有効範囲）
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、当社はいかなる保証もいたしません。

第7条(反社会的勢力の排除)
お客様が反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という）第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人）であることが判明した場合には、当社はかかる事由が生じた時点以降いつでも、何等の催告を要することなく、保証契約の全部または一部を解除できるものとします。

第8条（約款の変更）
当社は、当社所定の方法によりお客さまに通知（当社ホームページ（http://buffalo.jp)に掲載する方法を含みます。）することにより、この約款を予告なく変更できるものとします。お客様はその責任において随時この約款を確認し、最新の約款をご承諾のうえご利用いただくものとします。

株式会社 バッファロー		
ホームページ URL	buffalo.jp	初版発行 2017/5/26 KM00-0600-01
BUFFALO製品 URL	buffalo.jp/supply/	
BSMRW100シリーズ 取扱説明書		