

Philips
Repose-tasses

- SENSEO® Switch
- Métal

CP0686



Repose-tasses

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Repose-tasses permettant un placement stable des tasses. Il est facile à retirer et à nettoyer. Compatible avec la SENSEO® Switch.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Compatible avec :

- SENSEO® Switch: HD6596, HD6597

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2024-01-23

Version: 6.6.1

EAN: 87 10103 87002 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com