

# Dell OptiPlex Micro Staubfilter

Benutzerhandbuch



## Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

© 2018 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder entsprechenden Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Staubfilter für OptiPlex Micro.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Wie Sie Hilfe bekommen.....</b>	<b>6</b>
Kontaktaufnahme mit Dell.....	6

# Staubfilter für OptiPlex Micro

Der Staubfilter für den Dell OptiPlex Micro schützt das System vor Feinstaubpartikeln. Nach der Installation kann das BIOS aktiviert werden, um eine Erinnerung vor dem Start zu generieren, den Staubfilter dem festgelegten Zeitintervall entsprechend zu reinigen oder ersetzen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Staubfilter zu installieren:

- 1 Richten Sie den oberen Rand des Staubfilters (1) auf den oberen Rand des Systems aus und drücken Sie auf den unteren Rand des Staubfilters, um das System abzudecken (2).



- 2 Drücken Sie vorsichtig wie dargestellt, um sicherzustellen, dass der Filter genau auf das System passt.



- 3 Starten Sie das System neu und drücken Sie **F2** zum Aufrufen des BIOS-Setupmenüs.
- 4 Navigieren Sie im BIOS-Setupmenü zu **Systemkonfiguration > Staubfilterwartung** und wählen Sie eins der folgenden Intervalle: 15, 30, 60, 90, 120, 150 oder 180 Tage.

**ANMERKUNG:** Standardeinstellung: Deaktiviert

**ANMERKUNG:** Warnungen werden nur während eines Systemneustarts und nicht während des normalen Betriebs generiert.

Zur Reinigung bürsten oder saugen Sie den Staubfilter vorsichtig ab und wischen anschließend mit einem feuchten Tuch drüber.

# Wie Sie Hilfe bekommen

## Kontaktaufnahme mit Dell

**ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

Dell stellt verschiedene onlinebasierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Da die Verfügbarkeit dieser Optionen je nach Land und Produkt variiert, stehen einige Services in Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

- 1 Rufen Sie die Website **Dell.com/support** auf.
- 2 Wählen Sie Ihre Supportkategorie.
- 3 Wählen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste **Land oder Region auswählen** am unteren Seitenrand aus.
- 4 Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.