



Philips
Cadre Photo numérique

17,8 cm



SPF2327

« De plus en plus mignon ! »

Étonnante, amusante ou émouvante, une photo peut à elle seule exprimer de nombreuses émotions. Grâce à ce PhotoFrame, vous pourrez désormais associer un message personnel à vos photos pour faire de ce cadre un cadeau personnalisé et inoubliable !

Offrez un cadeau plein de surprises

- Personnalisez-le avec vos propres photos et messages
- Des cartes de vœux qui vous inspirent
- Avec le minuteur intégré, programmez des messages surprise

De quoi vous donner envie d'allumer votre Cadre Photo chaque jour

- 15 horloges animées amusantes, pour être à l'heure à votre façon
- Préparez-vous à recevoir des messages surprise de la part de vos amis
- Un bouton dédié vous permet de basculer entre photo et horloge
- choisissez de visualiser vos photos avec 10 styles de montages différents !

Conception écologique

- Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies d'énergie
- Nos emballages sont petits pour réduire l'utilisation de matériaux

PHILIPS

Caractéristiques

Image/affichage

- Angle de visualisation: - C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
- Format d'image: 4/3
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Luminosité: 300 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 500:1

Connectivité

- USB: Port esclave USB 2.0

Supports de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 128 Mo (pour 100 photos HD)
- Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via un adaptateur), MS Pro Duo (via un adaptateur)

Praticité

- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
- Lecteur de cartes: Intégré (1x)
- Positionnement: Portrait, Paysage, Orientation automatique des photos
- Boutons et commandes: 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse, C-Tick

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de mise en route, Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/

Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Poids: 0,345 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -20 °C à 70 °C

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie CC en volts: 9 V
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur
- Sortie CC en ampères: 1,1 A
- Consommation électrique: (Système en marche) 4,6 W

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 23 x 19 x 9 cm
- Poids net: 0,6 kg
- Poids brut: 0,95 kg
- Tare: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 54135 4
- Nombre de produits inclus: 1

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 24 x 19 x 19,8 cm
- Poids net: 1,2 kg
- Poids brut: 2,1 kg
- Tare: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54135 1
- Nombre d'emballages: 2

Points forts

Personnalisez votre Cadre Photo

Personnalisez votre PhotoFrame avec vos propres photos et messages en 3 étapes simples. 1. Choisissez votre photo 2. Personnalisez-la avec un message 3. Vous n'avez plus qu'à l'offrir !

Cartes de vœux intégrées

Vous ne savez pas quoi dire ? La bonne nouvelle est que vous pouvez choisir parmi une large sélection de messages touchants et sincères. Vous pouvez en choisir un et le laisser tel quel ou bien le modifier selon votre envie.

Programmez des messages surprise avec le minuteur

Programmez le minuteur pour les photos que vous avez personnalisées. Ces photos apparaîtront au moment de l'anniversaire ou de toute autre occasion spéciale. Une façon originale de créer la surprise.

15 horloges animées au choix

Surveillez l'heure grâce à un choix de 15 horloges animées amusantes.

Bouton Mode dédié

Un bouton Mode dédié vous permet de basculer rapidement entre photos et horloge. Appuyez une fois pour passer du diaporama photo à l'horloge. Appuyez à nouveau pour passer de l'horloge au diaporama photo.

Visualisez vos photo-montages

choisissez de visualiser vos photos avec 10 styles de montages différents !

Activation/désactivation automatique de l'affichage

Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.



Date de publication
2014-02-21

Version: 3.1.9

12 NC: 8670 000 62627
EAN: 87 12581 54135 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com