

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Indoor wireless headphones

SHC5100










---

DE Benutzerhandbuch

---

**PHILIPS**



# 1 Lieferumfang

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Kopfhörer                       | 2) Transmitter  |
| 3) AC/DC-Adapter                   | 4) Antennenrohr |
| 5) 2 x AAA-NiMH-Akkus (SBC HB550L) |                 |

## 2 Erste Schritte



### Hinweis

- Bevor Sie die Kopfhörer zum ersten Mal benutzen, laden Sie die mitgelieferten Akkus mindestens 10 Stunden lang auf.
- Verwenden Sie **ausschließlich** Philips NiMH-Akkus für Ihre Kopfhörer. Andere Arten von Akkus oder Alkali-Batterien können mit diesem System nicht aufgeladen werden.
- Die Kopfhörer können mit AAA-Alkali-Batterien betrieben werden.
- Wenn die Lautstärke der Audioquelle unzureichend ist, schaltet sich der Transmitter automatisch aus.

- 1 Setzen Sie die mitgelieferten Akkus ein bzw. tauschen Sie sie aus (Abb. B).
- 2 Montieren Sie das Antennenrohr an den Transmitter (Abb. C).
- 3 Schalten Sie den Transmitter ein (Abb. D).
  - ↳ Die rote LED leuchtet, wenn eine Audioquelle verbunden ist.
  - ↳ Die rote LED blinkt, wenn zwei Minuten lang keine Audioquelle verbunden ist.
  - ↳ Die rote LED erlischt, wenn vier Minuten lang keine Audioquelle verbunden ist.
- 4 Um die Kopfhörer aufzuladen, verbinden Sie das Ladekabel mit den Kopfhörern (Abb. E).
  - ↳ Kopfhörer: die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs nicht.
  - ↳ Transmitter: die grüne LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.
- 5 Wenn Sie die Kopfhörer einschalten, leuchtet die rote LED (Abb. F).
- 6 Verbinden Sie das Audiogerät mit dem Transmitter (Abb. G).
  - ↳ Die rote LED leuchtet, wenn eine Audioquelle verbunden ist.



### Tipp

- Wenn eine Störung auftritt, stellen Sie den Transmitter und die Kopfhörer auf denselben Kanal ein (Abb. H).

### 3 Tabelle mit Produktversionen

| Version/Region     | Typennummer des Adapters | Eingangsspannung/Frequenz | Ausgangsspannung | Träger-/Empfangsfrequenz |           |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|                    |                          |                           |                  | Kanal 1                  | Kanal 2   |
| /10 Europa         | SVV-005-080-020-A2       | 100 bis 240 V 50/60 Hz    | 8 V 200 mA       | 863,5 MHz                | 864,5 MHz |
| /05 Großbritannien | SBH-005-080-020-A2       | 100 bis 240 V 50/60 Hz    | 8 V 200 mA       | 863,5 MHz                | 864,5 MHz |

Weiteren Produktsupport erhalten Sie unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



