


# Quick Start Guide

# FC9910

Kurzanleitung / Guide de mise en route / Snelstartgids / Lynstartguide / Pikaopas / Hurtigveiledning / Snabbstartshandbok


## Before first use

Vor dem ersten Gebrauch / Avant la première utilisation / Voor het eerste gebruik / Før apparatet tages i brug / Käyttöönotto / Før første gangs bruk / Före första användningen



## Using your HomeRun


Gebrauch Ihres HomeRun / Utilisation de HomeRun / Uw HomeRun gebruiken / Brug af HomeRun / HomeRunin käyttäminen / Bruke HomeRun / Använda HomeRun




## After each use

Nach jedem Gebrauch / Après chaque utilisation / Na gebruik / Efter brug / Jokaisen käyttökerran jälkeen / Etter hver bruk / Efter varje användning


1



2




3



## Cleaning the roller brush

Die Bürstenrolle reinigen / Nettoyage de la brosse rotative / De borstelrol schoonmaken / Rengøring af rullebørsten / Pyörivän harjan puhdistaminen / Rengjøre rullebørsten / Rengöra rullborsten




# How your HomeRun works

So funktioniert Ihr HomeRun / Fonctionnement de HomeRun / Hoe uw HomeRun werkt / Sådan fungerer din HomeRun / Miten HomeRun toimii? / Slik fungerer HomeRun / Så här fungerar HomeRun


## How your HomeRun finds its way around

So findet Ihr HomeRun seinen Weg / Déplacement de HomeRun / Hoe uw HomeRun zijn weg vindt / Sådan finder din HomeRun selv rundt / Miten HomeRun osaa löytää oikean reitin? / Slik kommer HomeRun seg rundt / Så här navigerar HomeRun




## How your HomeRun avoids obstacles and stairs

So umgeht Ihr HomeRun Hindernisse und Treppen / Gestion des obstacles et escaliers de HomeRun / Hoe uw HomeRun obstakels en trappen ontwijkt / Sådan undgår din HomeRun forhindringer og trapper / Miten HomeRun tunnistaa esteet ja portaat? / Slik unngår HomeRun hindringer og trapper / Så här undviker HomeRun trappor och föremål som utgör hinder




## How your HomeRun cleans

So reinigt Ihr HomeRun / Procédure de nettoyage par HomeRun / Hoe uw HomeRun stofzuigt / Sådan gør din HomeRun rent / Miten HomeRun puhdistaa lattiapinnat? / Slik rengjør HomeRun / Så här dammsuger HomeRun

















## Your HomeRun's cleaning modes

Die Reinigungsmodi Ihres HomeRun / Modes de nettoyage de HomeRun / De reinigingsmodi van uw HomeRun / Rengørings-tilstande for HomeRun / HomeRunin puhdistustilat / Rengjøringsmodiene til HomeRun / HomeRuns rengøringslagen




# Important information

Wichtige Informationen / Informations importantes / Belangrijke informatie / Vigtige oplysninger / Tärkeää / Viktig informasjon / Viktig information



## For extra information

Weitere Informationen / Pour plus d'informations / Voor meer informatie / Yderligere oplysninger / Lisätietoja / For ytterligere informasjon / Mer information



[www.PHILIPS.com/support](http://www.PHILIPS.com/support)

