


AVENT

SCF 710
SCF 712
SCF 714
SCF 718

PT-BR Manual do Usuário

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Português

1 Importante

- Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o produto.
- Guarde este manual para consultas futuras.



Para a segurança e a saúde do seu bebê
Aviso

- O produto deve ser usado sempre sob a supervisão de um adulto.
- Verifique o produto antes de usá-lo. Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte-o imediatamente. Por exemplo, se o rótulo começar a formar bolhas ou descolar do produto.
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de dá-lo ao bebê.
- Para ajudar a evitar danos ou desgaste, recomendamos:
 - Evitar usar o produto para preparar alimentos oleosos, adocicados e muito ácidos.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(Cutlery)_Brazil_V6.2



Cuidado

- Este produto foi projetado para fins de alimentação.
- Nunca coloque o produto em um forno de microondas ou convencional.
- Nunca coloque o produto na parte superior do fogão ou próximo a qualquer fonte de calor.
- Nunca use o produto para alimentos temperados com muito óleo ou cascas de limão/laranja.
- Alimentos com cor e odor forte, como suco de cenoura e cebolas, podem manchar o produto ou impregná-lo com seu cheiro.

2 Limpeza e esterilização

- Limpe o produto antes/depois de cada uso.
- Lave o produto com água quente e sabão; lave-o e seque-o completamente.
- O produto é próprio para lava-louças. Lave-o no suporte superior da lava-louças.
- Não guarde o produto em armários de secagem/esterilização com elementos de aquecimento.
- Não use esponjas, esfregões ou escovões para realizar a limpeza.



Cuidado

- Não use agentes de limpeza abrasivos, antibactericidas ou solventes químicos.
- Use agentes de limpeza com a concentração apropriada. O uso excessivo de agentes de limpeza pode causar rachaduras no produto, formar bolhas ou remover o rótulo. Nesse caso, pare de usar o produto imediatamente.
- O produto pode ser esterilizado usando um esterilizador a vapor para micro-ondas ou um esterilizador elétrico Philips AVENT. No entanto, não recomendamos colocar os talheres em um micro-ondas, seja para limpeza ou preparação do alimento.

3 Alimentação



Aviso

- Verifique sempre a temperatura do alimento antes de oferecê-lo ao bebê.

- Não permita que seu filho corra ou ande durante as refeições.
- Nunca deixe seu bebê sozinho durante a amamentação.

4 Armazenamento

- Guarde o produto em um local seco e seguro.
- Mantenha o produto longe do calor ou da luz solar direta.
- Mantenha o produto fora do alcance de seu bebê.



Nota

- A descoloração não tem nenhum impacto no desempenho do produto.