

Jabra Talk 45



Руководство пользователя

1. ПРИВЕТСТВИЕ	3
2. ОБЗОР ГАРНИТУРЫ	4
3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ	5
3.1 ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	
3.2 КРЕПЛЕНИЕ ЗАУШНОГО КРЮЧКА	
4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	7
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	8
5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ	
5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ (NFC)	
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	10
6.1 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВА- МИ	
7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.....	12
7.1 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	
7.2 ОБРАЩЕНИЕ С ГАРНИТУРОЙ	


1. ПРИВЕТСТВИЕ

Благодарим Вас за приобретение гарнитуры Jabra Talk 45. Надеемся, что пользование гарнитурой доставит Вам удовольствие!

ОСОБЕННОСТИ JABRA TALK 45

- Кристально чистое звучание речи – звук высокой четкости HD Voice (зависит от модели телефона и сети) и два микрофона
- Функция шумоподавления – передовая технология, обеспечивающая кристально чистое звучание речи без посторонних шумов
- Длительное время работы – до 6 часов в режиме разговора и до 8 дней в режиме ожидания
- Потокковая передача музыки, подкастов и сообщений GPS-навигатора с вашего телефона
- Голосовое управление – специальная кнопка для Siri и Google Assistant

2. ОБЗОР ГАРНИТУРЫ



USB-кабель



Силиконовые ушные вкладыши





Заушные крючки



Автомобильное зарядное устройство


3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ

Гарнитуру можно носить с или без заушного крючка, как на левом, так и на правом ухе. В комплект входят дополнительные силиконовые ушные вкладыши и заушные крючки.




3.1 ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

Выберите наиболее подходящие силиконовые ушные вкладыши, обладающие эргономичным дизайном, для оптимального прилегания к уху и максимального комфорта.




3.2 КРЕПЛЕНИЕ ЗАУШНОГО КРЮЧКА

Для максимального удобства ношения к гарнитуре может быть прикреплен заушный крючок.



4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Откройте крышку зарядного разъема на гарнитуре для доступа к зарядному USB-разъему.
2. Подключите гарнитуру к USB-разъему при помощи соответствующего USB-кабеля.




ПРИМЕЧАНИЕ: В целях безопасности рекомендуется не использовать гарнитуру во время зарядки.

Для полной зарядки батареи понадобится около 2 часов.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

1. Включите гарнитуру (установите переключатель **Вкл./Выкл.** в положение Вкл.).
2. Нажмите и удерживайте (3 секунды) кнопку **Ответ/завершение вызова**, пока не начнет мигать синий индикатор Bluetooth и не прозвучит сообщение о режиме сопряжения в гарнитуре.
3. Следуйте голосовым указаниям по выполнению сопряжения с устройством Bluetooth.





5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ (NFC)

1. Убедитесь, что функция NFC включена на мобильном устройстве.
2. Найдите зону обнаружения NFC на мобильном устройстве и аккуратно коснитесь ею зоны обнаружения NFC гарнитуры, пока не будет установлено подключение.



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
 Вкл./Выкл.	Сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
 Ответ/завершение вызова	Кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова или скажите «Ответить»
 Отклонение вызова	Дважды кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова или скажите «Отклонить»
 Повторный набор последнего номера	Дважды кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова, когда не разговариваете по телефону
 Включение голосового управления (зависит от модели телефона)	Кратковременно нажмите кнопку Голосовое управление для активации голосового набора (например, Siri/Google Now). Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку Голосовое управление для активации голосовых команд
 Отключение/включение микрофона	Кратковременно нажмите кнопку Голосовое управление во время вызова

6.1 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Завершение текущего вызова и ответ на входящий звонок	Кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова
 Переключение между удерживаемым и активным звонком	Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку Ответ/завершение вызова
Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок	Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку Ответ/завершение вызова
Отклонение входящего вызова	Дважды кратко временно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

7.1 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Исчерпывающий список часто задаваемых вопросов см. на сайте Jabra.com/talk45.

7.2 ОБРАЩЕНИЕ С ГАРНИТУРОЙ

- Всегда храните гарнитуру в выключенном состоянии в защищенном от внешних воздействий месте.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 70 °C/158°F или ниже -10 °C/14 °F). Это может привести к сокращению ресурса батареи и отрицательно сказаться на работоспособности гарнитуры.
- Не подвергайте гарнитуру воздействию дождя или других жидкостей.

© 2018 GN Audio. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Audio. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio is under license.

Made in China
MODEL: OTE18



Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/doc