



Philips Série 3000 Batteur Philips série 3000

HR3705/00

- 300 W
- 5 vitesses + fonction Turbo
- Fouets et crochets de pétrissage
- Légèreté

Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses

Léger et plus rapide grâce aux fouets en forme de cône

- Fouets en forme de cône jusqu'à 20 % plus rapides*
- Puissant moteur de 300 W
- 5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine
- Deux paires de fouets, plus crochets de pétrissage
- Design léger et confortable
- Antidérapant pour faciliter la manipulation
- Accessoires clipsables faciles à fixer
- Commandes XL pour des réglages faciles à changer
- Clip de cordon facilitant le rangement
- Grand bouton d'éjection pour libérer les fouets d'une simple pression
- Des surfaces lisses pour un nettoyage facile
- Accessoires en inox compatibles lave-vaisselle

*Montage en neige de 4 blancs d'œufs par rapport au modèle précédent

Points forts

Fouets en forme de cône

Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 % plus rapides*. Ils couvrent une plus grande surface en moins de temps et permettent d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une texture lisse et aérée.

Puissant moteur de 300 W

Légèreté

Le design léger et ergonomique permet une utilisation simple et confortable.

5 vitesses + fonction Turbo



Le choix de 5 vitesses différentes vous permet d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à chaque tâche.

Assemblage facile

Les fouets et les crochets de pétrissage sont faciles à fixer. C'est fait lorsque vous entendez un clic.

Prise en main antidérapante



Accessoires faciles à fixer

Commandes XL pour des réglages faciles

Clip attache-cordon



Enroulez le cordon d'alimentation autour de l'appareil et maintenez-le en place avec le clip pour le ranger facilement.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit: Batteur
Matériau secondaire: Métal
Matériau principal: Plastique
Réglages préprogrammés: Non
Fonctions: Pétrissage, fouettage
Pieds antidérapants: Oui
Interface: Sélecteur de vitesse
Longueur du cordon: 1,2 m
Rangement du cordon: Oui
Minuteur: Non
Poignées isolantes: Oui
Bouton marche/arrêt intégré: Oui
Pièces compatibles lave-vaisselle: Oui
Matériau de la lame: Inox
Lames amovibles: Oui
Pile la glace: Non
Fonction Pulse: Non
Rotations par minute (tr/min): 1 150
0 % BPA: Oui
Mixe des ingrédients chauds: Non
Livre de recettes: Non
Volume sonore (standard): Lc = 83 dB (A)
Garantie: 2 ans

Caractéristiques techniques

Puissance: 300
Tension: 230
Fréquence: 50
Nombre dans le lot: 1
Batterie: Non
Classe énergétique: S. O.

Compatibilité

Accessoires inclus 1: Fouet
Accessoires inclus 2: Crochet de pétrissage
Accessoires associés 1: Manuel d'utilisation
Accessoires associés 2: Carte de garantie

Fonction de sécurité

Certification de sécurité: Oui
Arrêt automatique: Non
Voyant de température: Non
Arrêt automatique de la lame: Non
Verrouillage enfant: Non

Poids et dimensions

Longueur du produit: 8,4
Largeur du produit: 18,7
Hauteur du produit: 31,6
Poids du produit: 0,927
Longueur de l'emballage: 10,5
Hauteur de l'emballage: 19,4
Largeur de l'emballage: 21
Poids de l'emballage: 1,16

Durée de vie

Boîtier: > 75 % de matériaux recyclés

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine



Date de publication
2026-05-12
Version: 11.11.1
EAN: 8710103855804
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Tous droits réservés.
'Philips et l'emblème de Shield Philips sont des marques enregistrées de Koninklijke Philips n.v. et sont utilisées sous licence.'