



Philips NIVEA
NIVEA FOR MEN-
scheerapparaat

met batterijlampje



HS8420



Glad scheren, gezonde huid

Hydrateert de huid tijdens het scheren

Het Philips HS8420 elektrische scheerapparaat volgt soepel alle contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat. De ringen met Stretch & Lift-patroon bereiden de huid voor op een aangename scheerbeurt. De nieuwe conditioner beschermt de huid tegen irritatie.

Hydrateert de huid tijdens het scheren

- Hydrateer uw huid tijdens het scheren

Ook onder de douche te gebruiken

- Heet water opent uw poriën voor een gladder scheerresultaat

Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

- Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

Optimaal glad scheerresultaat

- Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat

Eenvoudig opladen en lotion bijvullen

- Eenvoudig navulstelsel voor scheerlotion

PHILIPS

NIVEA
FOR MEN

Kenmerken

Hydrateren tijdens het scheren



NIVEA FOR MEN-conditioner wordt door de scheerhoofden rechtstreeks op uw huid aangebracht, waardoor uw huid tijdens het scheren wordt gehydrateerd. De conditioner bevat Natural Microtec. Dit beschermt uw huid tegen irritatie.

Voor een glad scheerresultaat



Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen

Trekt de huid strak en tilt haren op

De scheerhoofden hebben unieke ringen met een Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat

Heet water opent de poriën



U kunt u ook onder de douche scheren. Heet water opent uw poriën voor een gladder scheerresultaat.

Vervangbare cartridge



Pomp de NIVEA FOR MEN-scheerconditioner rechtstreeks van het navulbusje in het geavanceerde huidbeschermingssysteem

Specificaties

Scheerresultaten

- Scheersysteem: Lift & Cut-technologie
- Volgt de contouren: Flex Tracker-systeem
- Comfortabel voor de huid: Scheersyst. met NIVEA FOR MEN-lotion, Glijringen

Gebruiksgemak

- Display: Batterij vol-indicator, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator
- Opladen: Oplaadbaar, Snoerloos
- Opladen: 8 uur
- Nat en droog: Geschikt voor onder de douche
- Scheertijd: 10 dagen
- Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

- Afwerking: Lakafwerking

Accessoires

- Crèmes en lotions: Beginflacon met scheerlotion (28 ml)
- Standaard: Oplader
- Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

- Gebruikstijd: 30 min.