

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver Heritage
Edition

ComfortCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen

Uitklaptrimmer



S3551/12



Uitzonderlijk. Revolutionair. Roterend. Comfortabel en nauwkeurig

In 1939 veranderde Philips de manier waarop mannen zich scheren. We bleven innoveren en nu vormt de speciale Philishave een eerbetoon aan onze geschiedenis door de moderne technologie van ons meest duurzame scheerapparaat te combineren.

Een comfortabele scheerbeurt

- Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

- Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar
- 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Maak uw verzorging compleet met de uitklapbare trimmer



asimpleswitch.com

Kenmerken

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen




Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu



Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

60 minuten draadloos scheren



Na 1 uur opladen kunt u 60 minuten scheren, dat zijn ongeveer 20 scheerbeurten. U kunt ook scheren terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



Dit scheerapparaat is speciaal ontworpen om zowel met als zonder snoer te werken. Gebruik het snoer om te scheren tijdens het opladen. Of draadloos wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen.

Uitklaptrimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklapbare trimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

ComfortCut-messysteem



Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: ComfortCut-messysteem

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Accessoires

Onderhoud: Beschermkap

Etui: Zacht opbergetui

Gebruiksgemak

Display: Batterij bijna leeg-indicator

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Reiniging: Volledig afspoelbaar

Ontwerp

Kleur: Glanzend wit

Handvat: Ergonomische grip

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Automatisch voltage: 100 – 240 V

Gebruikstijd: 60 min. / 20 scheerbeurten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Maximaal energieverbruik: 9 W

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Service

2 jaar garantie

