


# PHILIPS

Массажная насадка с  
двумя роликами

CP9422



## Для замены имеющейся массажной насадки

Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.

### Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

## Особенности

### Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

## Характеристики

### Сменная деталь

**Подходит для:** HP6519/01, HP6519/20, HP6520/01, HP6520/50, HP6521/01, HP6521/20, HP6521/30, HP6522/01

