



Multi Language Quick Guide

# Wireless Bluetooth Speaker


TARIQ01




V1.0

## Conceptronic TARIQ01

### 1. Product overview



- 1 : LED button  
2 : Power button



- 3 : DC 5V recharging port  
4 : LED indicator

### 2. Installation & usage

#### Power Button

- Long press the “power button” to turn On/Off.
- Turn on the speaker, LED indicator flashes and the speaker will automatically playback 8 Christmas songs.
- Turn on your iPad, tablet or PC and go to the Bluetooth setting window, search and select “LED Tune”. When the speaker is connected, you hear a ding-dong sound and LED indicator remains bright.
- Play/Pause: Short press the “power button” to play or pause the music.

#### LED Button

Change LED into different modes / LED power off.

#### TWS Function

TWS Bluetooth connection is only available when you have 2pcs TARIQ01 or DANTO01.

- Turn on 2pcs TARIQ01 or DANTO01 in the same time.
- Double press “power button” on one unit, the 2 units will be connected automatically.
- Turn on your iPad, tablet or PC and go to the Bluetooth setting window, search and select “LED Tune”.

## **Charging**


Please make sure the speaker is fully charged before first use. Charge the speaker with the USB cable provided, which is compatible with any computer or cell phone 5V output charger. The charge indicator light will be red while charging, then when the battery is fully charged it will turn off.

## **Warnings**


- Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
- Avoid dropping, throwing or crushing the device.

## Conceptronic TARIQ01

### 1. Gerätekomponenten



- 1 : LED-Taste  
2 : Ein-/Austaste



- 3 : Ladeanschluss (5 V  
Gleichspannung)  
4 : LED-Anzeige

### 2. Installation & Verwendung

#### Ein-/Austaste

- Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten lange die Ein-/Austaste.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein; die LED-Anzeige blinkt und der Lautsprecher gibt automatisch 8 Weihnachtslieder wieder.
- Schalten Sie iPad, Tablet oder PC ein und rufen Sie das Bluetooth-Einstellungsfenster auf, suchen Sie nach „LED Tune“ und wählen Sie es aus. Wenn der Lautsprecher verbunden ist, hören Sie einen Signalton und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft.
- Wiedergabe/Pause: Drücken Sie zum Starten oder Anhalten der Musikwiedergabe kurz die Ein-/Austaste.

#### LED-Taste

Stellen Sie die LED auf verschiedene Modi ein oder schalten Sie sie aus.

#### TWS-Funktion

TWS-Bluetooth-Verbindung ist nur verfügbar, wenn Sie 2 x TARIQ01 oder DANTO01 haben.

- Schalten Sie 2 x TARIQ01 oder DANTO01 gleichzeitig ein.

- Drücken Sie zweimal die Ein-/Austaste am Gerät, die 2 Geräte verbinden sich automatisch.
- Schalten Sie iPad, Tablet oder PC ein und rufen Sie das Bluetooth-Einstellungsfenster auf, suchen Sie nach „LED Tune“ und wählen Sie es aus.

### **Aufladen**


Bitte stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist. Laden Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel auf; dieses ist mit jedem Computer oder Smartphone-Ladegerät mit 5 V Ausgabe kompatibel. Die Ladeanzeige leuchtet während des Aufladens rot; sobald der Akku aufgeladen ist, erlischt sie.

### **Warnhinweise**


- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
  - Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.
-

## Conceptronic TARIQ01

### 1. Aperçu du produit



- 1 : Bouton LED  
2 : Bouton d'alimentation



- 3 : Port de recharge CC 5V  
4 : Indicateur LED

### 2. Installation & Utilisation

#### Bouton d'alimentation

- Appuyez longuement sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer/éteindre.
- Allumez le haut-parleur, le voyant LED clignote et le haut-parleur joue automatiquement 8 chansons de Noël.
- Allumez votre iPad, votre tablette ou votre PC et ouvrez la fenêtre des paramètres Bluetooth, recherchez et sélectionnez "LED Tune". Lorsque le haut-parleur est connecté, un son de carillon (ding-dong) est émis et le voyant LED reste allumé.
- Lecture/Pause : Appuyez brièvement sur le "Bouton d'alimentation" pour lire ou pauser la musique.

#### Bouton LED

Passer le voyant LED dans différents modes/éteindre le voyant LED.

#### Fonction TWS

La connexion Bluetooth TWS n'est disponible que si vous disposez de 2 TARIQ01 ou DANTO01.

- Allumez les 2 TARIQ01 ou DANTO01 en même temps.
- Appuyez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" d'un appareil, les 2 appareils se connectent automatiquement.

- Allumez votre iPad, votre tablette ou votre PC et ouvrez la fenêtre des paramètres Bluetooth, recherchez et sélectionnez "LED Tune".

### **Recharge**


Assurez-vous que le haut-parleur est entièrement rechargé avant la première utilisation. Rechargez le haut-parleur avec le câble USB fourni, qui est compatible avec n'importe quel ordinateur ou chargeur de téléphone portable à sortie 5V. Le voyant lumineux de charge s'allume en rouge pendant la recharge, il s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée.

### **Avertissements**


- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
  - Évitez de faire tomber, de jeter ou d'écraser l'appareil.
-

## Conceptronic TARIQ01

### 1. Descripción del producto



- 1 : Botón de LED  
2 : Botón de alimentación



- 3 : Puerto de recarga de 5V  
CC  
4 : Indicador LED

### 2. Instalación & Utilización

#### Botón de alimentación

- Presione prolongadamente el “botón de alimentación” para encender o apagar.
- Encienda el altavoz; el indicador LED parpadeará y el altavoz reproducirá automáticamente ocho villancicos.
- Encienda su iPad, tableta o PC, vaya a la ventana de configuración Bluetooth y busque y seleccione “LED Tune”. Cuando el altavoz está conectado, se escucha un sonido ding-dong y el indicador LED permanece encendido.
- Reproducir/Pausar: presione brevemente el “botón de alimentación” para reproducir o pausar la música.

#### Botón de LED

LED de cambio en diferentes modos/Apagado del LED

#### Función TWS

La conexión Bluetooth TWS solamente está disponible cuando tiene 2 unidades TARIQ01 o DANTO01.

- Encienda 2 unidades TARIQ01 o DANTO01 al mismo tiempo.
- Presione dos veces el “botón de alimentación” de una unidad; las 2 unidades se conectarán automáticamente.
- Encienda su iPad, tableta o PC, vaya a la ventana de



configuración Bluetooth y busque y seleccione “LED Tune”.

## **Carga**


Asegúrese de que el altavoz esté completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez. Cargue el altavoz con el cable USB suministrado, compatible con cualquier ordenador o cargador de teléfono móvil con salida de 5 V. El indicador luminoso de carga mostrará una luz roja durante la carga y se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

## **Advertencias**


- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
- No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.

## Conceptronic TARIQ01

### 1. Descrizione del prodotto



- 1 : Pulsante LED  
2 : Tasto di accensione



- 3 : Porta di ricarica 5 V CC  
4 : Indicatore LED

### 2. Installazione & Uso

#### Tasto di accensione

- Premere a lungo il “tasto di accensione” per accendere/spegnere.
- Quando si accende l'altoparlante, il LED lampeggia e l'altoparlante riproduce automaticamente 8 canzoni natalizie.
- Accendere l'iPad, il tablet o il PC e andare alla finestra delle impostazioni Bluetooth, cercare e selezionare “LED Tune”. Quando l'altoparlante è connesso, si sente un suono di dindon e il LED rimane luminoso.
- Riproduzione/Pausa: premere brevemente il “tasto di alimentazione” per riprodurre o interrompere il brano musicale.

#### Pulsante LED

Cambiare il LED in varie modalità/spegnimento LED.

#### Funzione TWS

La connessione Bluetooth TWS è disponibile solo quando si dispone di 2 TARIQ01 o DANTO01.

- Accendere contemporaneamente 2 TARIQ01 o DANTO01.
- Premendo due volte il “tasto di alimentazione” su un'unità, le 2 unità si connettono automaticamente.
- Accendere l'iPad, il tablet o il PC e andare alla finestra delle


impostazioni Bluetooth, cercare e selezionare “LED Tune”.

### **Carica**


Assicurarsi che l’altoparlante sia completamente carico prima dell’utilizzo iniziale. Caricare l’altoparlante con il cavo USB in dotazione, che è compatibile con qualsiasi computer o caricabatterie 5V per cellulare. L’indicatore resterà acceso di colore rosso mentre la batteria è caricata, e si spegnerà quando la batteria è completamente carica.

### **Avvisi**

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
- Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.

**Conceptronic TARIQ01****1. Resumo do produto**

- 1 : Botão do LED  
2 : Botão de energia



- 3 : Porta de carregamento  
DC de 5V  
4 : Indicador LED

**2. Instalação & Utilização****Botão de energia**

- Mantenha premido o “botão de energia” para ligar/desligar.
- Ligue a coluna. O indicador LED irá pisar e a coluna reproduzirá automaticamente 8 músicas de Natal.
- Ligue o seu iPad, tablet ou PC e aceda ao ecrã de definições de Bluetooth. Procure e selecione “LED Tune”. Quando a coluna estiver ligada, será emitido um aviso sonoro e o indicador LED permanecerá aceso.
- Reproduzir/Pausa: Pressione brevemente o “botão de energia” para reproduzir ou colocar a música em pausa.

**Botão do LED**

Alternar entre modos de LED diferentes/Desligar o LED.

**Função TWS**

A ligação Bluetooth TWS está disponível apenas caso possua 2 colunas TARIQ01 ou DANTO01.

- Ligue 2 colunas TARIQ01 ou DANTO01 em simultâneo.
- Pressione duas vezes o “botão de energia” numa coluna. As 2 colunas irão ligar-se automaticamente.
- Ligue o seu iPad, tablet ou PC e aceda ao ecrã de definições

de Bluetooth. Procure e selecione “LED Tune”.

### **Carregar**

Certifique-se de que o altifalante está totalmente carregado antes da primeira utilização. Carregue o altifalante com o cabo USB fornecido, o qual é compatível com qualquer carregador de computador ou telemóvel com saída de 5 V. O indicador luminoso de carregamento ficará vermelho durante o carregamento, e quando apagará quando a bateria estiver totalmente carregada.

### **Avisos**

- Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
- Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.