

PHILIPS

Brosse TriActive Pro

Pièce d'origine

Performer Silent

CP0713



Brosse TriActive Pro pour Performer Silent

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Brosse TriActive Pro d'origine pour la gamme Performer Silent

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Idéal pour

Série 7000, Performer Silent:
FC8780..FC8786

