

OptiPlex 3050 Micro

Quick Start Guide


Snelstartgids

Guide d'information rapide




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connecter le clavier et la souris




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan — optioneel
Connecter le câble réseau — facultatif



3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Connecter l'écran



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.



N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.

REMARQUE : si l'ordinateur a été livré avec une carte graphique dédiée en option, connecter l'écran à la carte graphique.

4 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation



5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminer la configuration du système d'exploitation

Windows




Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Se connecter à un réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels

Contact Dell

Contact opnemen met Dell
Contacter Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité

Regulatory model

Beschreven model
Modèle réglementaire

Regulatory type

Beschreven type
Type réglementaire

Computer model

Computermodel
Modèle de l'ordinateur

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D10U

D10U002

OptiPlex 3050 Micro

Locate Dell apps

Vind Dell apps

Localiser les applications Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur
votre ordinateur

Features

Kenmerken | Caractéristiques



1. Aan-uitknop en voedingslampje
2. Activiteitenlampje vaste schijf
3. Headsetpoort
4. Lijnuitgang
5. USB 3.0-poorten
6. VGA- of seriële- of PS/2-poort of DisplayPort — optioneel
7. Kensington-veiligheidskabelslot
8. Padlock-ring
9. Kabelhouder
10. DisplayPort

11. HDMI-poort
12. Poort voor stroomkabel
13. Netwerkpoot
14. USB 2.0-connector (ondersteunt Smart Power On)
15. USB 2.0-poort
16. USB 3.0-poorten

1. Bouton d'alimentation et voyant d'alimentation
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Port pour casque
4. Port de ligne de sortie
5. Ports USB 3.0
6. Port VGA, port série, port PS/2 ou port DisplayPort (en option)
7. Passage pour câble de sécurité Kensington
8. Anneau pour cadenas
9. Serre-câbles

10. Port DisplayPort
11. Port HDMI
12. Port du connecteur d'alimentation
13. Port réseau
14. Port USB 2.0 (compatible Smart Power On)
15. Port USB 2.0
16. Ports USB 3.0

1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 ports
6. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
7. Kensington security cable slot
8. Padlock ring
9. Cable holder
10. DisplayPort
11. HDMI port
12. Power connector port
13. Network port
14. USB 2.0 port (supports Smart Power On)
15. USB 2.0 port
16. USB 3.0 ports



08XNFVA01