

Draadloze bewegingssensor met extern alarm

2 afstandsbedieningen - inclusief batterijen

Beveilig een kiosk, klein appartement of kleine winkel met dit draadloze bewegingsalarm. Monteer waar je wilt met dubbelzijdige tape of schroeven. Als iemand the kamer binnenkomt klinkt er een 100 dB alarm en gaat rood licht knipperen.

Type alarmsysteem	Stand alone huisalarm
Alarmvolume	100 dB
Knipperend lampje	Ja
PIR hoek	100 °C
PIR afstand	8 m
Radio frequentie	433 MHz
Bereik open veld	100 m
Vertragingstijd bij in/uitschakeling	Ja
Aantal inbegrepen afstandsbedieningen	2
Aantal inbegrepen bewegingsdetectoren	1
Batterijtype	AA AAA
Batterijen inbegrepen	
Aantal batterijen	6
Vervangbare batterij	Ja



Logistieke gegevens - Intrastat Code: 8531103000

Verpakking: Hoogte x Breedte x Diepte (cm): 21 x 18 x 10 | EAN code: 8711658439815 | Brutowicht (kg): 0,51 | Nettogewicht (kg): 0,18

Omdoos: Hoogte x Breedte x Diepte (cm): 42 x 64 x 49 | EAN code: 8711658439747 | Brutowicht (kg): 14,81

Aantallen: Per omdoos: 24 | Per pallet: 192 | Hi-pallet x Ti-pallet: 2 x 4 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 5160 / 10896 / 12192