

PHILIPS

Kompletní sekáček

CP9738



výměna stávajícího příslušenství sekáčku XL

Toto příslušenství sekáčku XL (1000 ml) má 2 čepele, které lze odebrat a nastavit sekáček tak, aby byl výsledek pro každé množství co nejlepší. Během pár sekund nasekáte velká množství masa, bylinek, ořechů, sýra, čokolády nebo cibule.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Specifikace

Vyměnitelná část

Vhodné pro typy výrobku:: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/9x, HR1671/9x, HR1672/9x, HR1673/9x, HR1674/9x, HR1675/9x, HR1676/9x, HR1677/9x

