

Philips
Tocător complet

CP9738



pentru a înlocui accesoriul actual al tocătorului XL

Acest accesoriu pentru tocător XL (1000 ml) are 2 lame care pot fi scoase pentru a regla tocătorul astfel încât să obții cel mai bun rezultat final pentru fiecare cantitate. Toacă în cantități mari, în câteva secunde, carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată și ceapă.

Ease of using Philips spare parts

- Reînnoiește-ți produsul cu piese originale Philips

PHILIPS

Specificații

Piesă de schimb

- Se potrivește tipurilor de produs:: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x,

HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/9x, HR1671/9x, HR1672/9x, HR1673/9x, HR1674/9x, HR1675/9x, HR1676/9x, HR1677/9x

Repere

Înlocuire ușoară

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare, dar reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai ușoară cu piesele de schimb Philips pentru consumator. Toate acestea cu calitatea Philips garantată și înlocuirea 1:1.



Data apariției 2023-08-25

Versiune: 4.0.1

EAN: 87 10103 72626 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com