

# NGS PREMIUM PORTABLE SPEAKER WILDJAM



## ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE-200W-USB 120W-12V/4,5 BAT-MICRO-USB-AUX

Une expérience audio unique avec le NGS Wild Jam, pour une puissance effective de 120W avec un double subwoofer 5.25" et un double tweeter 2". Un son impressionnant allié à un jeu de lumières époustouflant. Vous pouvez lancer vos fêtes ou que vous soyez grâce à sa batterie incorporée.

Il est équipé de la technologie Bluetooth ainsi que d'entrées SD audio, USB et AUX IN, plus la radio FM et bien d'autres fonctions.

### Batterie

La batterie 12V/3,2A offre une autonomie jusqu'à 4 heures d'écoute\* avec un volume à 60% de telle sorte que vous n'avez pas à rebrancher votre enceinte pour de longues sessions musicales.

\*La durée de vie de la batterie peut varier selon son utilisation ou les conditions atmosphériques ...

### Bluetooth

Grâce à sa connexion Bluetooth vous pouvez jouer vos chansons et playlists en provenance de votre smartphone ou tablette.

### FM Radio

Ecoutez vos stations préférées grâce au tuner FM intégré.

### USB Port

Branchez une clé USB et jouez vos morceaux préférés. Wildjam supporte les formats MP3, WMA, WAV, et AAC .

### Audio Micro SD card

Branchez une carte micro SD et jouez vos morceaux préférés. Supporte les formats MP3, WMA, WAV, et AAC .

### Aux Input

Connectez des sources audio externes grâce au câble jack 3.5 mm ou double RCA.

### LED Lights

Apportez un environnement festif grâce aux lumières LED sur les haut parleurs. Les RGB (Rouge, vert, bleu) sont synchronisés au rythme de votre musique préférée.

### Design et Mobilité

Son Design compacte et sa poignée de transport sont très pratiques pour déplacer l'enceinte.

### (REC) Mode enregistrement :

Vous pouvez enregistrer sur un support USB/SD à partir du micro, de l'entrée audio in ou de la FM.

### Mode Equaliseur :

Il dispose d'un égaliseur intégré selon le style de musique. Il y a 5 modes présélectionnés : Normal, Rock, Jazz, Classic et Pop.

### Entrées Microphone :

Il inclut 2 entrées microphone avec fonction Karaoké qui permet de réduire le volume de la musique quand un signal est détecté à partir du microphone.

La fonction est activée en pressant la touche M-PRI sur la télécommande.

### Ecran LED

Il dispose d'un écran LED qui vous donne les informations importantes telles que : Mode (BT/USB/FM/SD/LINE IN), niveau de batterie, Radio fréquence, numéro de la chanson, etc.

### Contrôle du Treble et Basses

Réglage simple du treble et des basses

### Microphone avec Echo et contrôle de Volume

Ajustez le son et l'écho de votre microphone.

### Fonction MEGA BASS

Pour encore plus de basses avec la fonction MEGA BASS.

### Fonction Repeat

Avec cette option vous pouvez répéter le morceaux que vous

écoutez (une fois) ou le contenu complet de la mémoire interne (All)

Information logistique

	Unité	Colis externe
EAN	8435430613391	8435430613407
Poids	6,65	17,40
Largeur	0,27	0,62
Longueur	0,33	0,34
Hauteur	0,53	0,60

	Contient
Unité	1
Colis externe	2