


# Neomounts®



## FPMA-LIFT100BLACK

**EN** Adapter plate

**NL** Adapterplaat

**DE** Adapterplatte

**FR** Plaque d'adaptation

**IT** Piastra adattatrice

**ES** Placa adaptadora

**PT** Placa adaptadora

**DK** Adapterplade

**NO** Adapter plate

**SE** Adapterplatta

**FI** Adapterilevy

**PL** Płyta adaptera

**CS** Adaptérková deska

**SK** Adaptérková doska

**RO** Placă adaptoare



## FPMA-LIFT100BLACK


75x75 mm  
(mount)75x75 - 100x100 mm  
(monitor)

0-8 kg



0-17,7 cm

### PARTS




A. (x1)

M-A. M4x12  
(x4)M-B. M5x12  
(x4)M-C. D5  
(x4)


### STEP 1

- EN** Detach the VESA plate from the adapter and attach the VESA plate on the monitor mount
- NL** Maak de VESA plaat los van de adapter en bevestig de VESA plaat op de monitorsteun
- DE** Lösen Sie die Schraube um die VESA Platine von der Schiene zu lösen und montieren Sie die VESA Platine an der Monitorhalterung
- FR** Dévisser la plaque VESA de l'adaptateur. Fixer la plaque VESA sur support du moniteur
- IT** Svit la piastra VESA dall'adattatore fissi la piastra VESA sul supporto del monitor
- ES** Desenrosque la placa VESA del adaptador. Coloque la placa VESA en el soporte del monitor
- PT** Desaparafusar a placa VESA do adaptador. Anexe a placa VESA na montagem do monitor
- PL** Odkręć płytę VESA od adaptera. Przymocuj płytę VESA do uchwytu monitora




### STEP 2

- EN** Attach the adapter to the screen
- NL** Bevestig de adapter op het scherm
- DE** Schrauben Sie die Schiene an den Monitor
- FR** Fixer l'adaptateur à l'écran
- IT** Collegare l'adattatore allo schermo
- ES** Conecte el adaptador a la pantalla
- PT** Anexe o adaptador à tela
- PL** Zamocuj adapter do monitora





## STEP 3

- EN Mount the screen and secure screw  
NL Monteer scherm en draai schroef aan  
DE Montieren Sie den Monitor an der Stange und sichern  
Sie ihn mit der Schraube  
FR Monter l'écran et fixer la vis  
IT Montare lo schermo e fissare la vite  
ES Monte la pantalla y asegure el tornillo  
PT Montar a tela e coloque o parafuso seguro  
PL Zamocuj monitor i zabezpiecz śrubkami



## STEP 4

- EN Adjust the screen in the desired height position  
NL Stel het scherm op de gewenste hoogte in  
DE Stellen Sie die gewünschte Höhe ein  
FR Régler l'écran dans la position de hauteur désirée  
IT Regolare lo schermo nella posizione desiderata  
dell'altezza  
ES Ajuste la pantalla en la posición de altura deseada  
PT Ajuste a tela na posição de altura desejada  
PL Dostosuj monitor do pożąданej wysokości



## CAUTION

1. To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions. Store this manual in a secure place for future reference.
  2. The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personal injury caused by incorrect installation or operation other than that covered in this manual.
  3. The mount is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personal injuries arising out of human factors or acts of nature, such as earthquake or typhoon.
  4. It is recommended that the mount be installed by qualified personnel only.
  5. At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects.
  6. Please call your dealer if you have any questions.
    - Avoid places that are subject to high temperatures, humidity or contact with water.
    - Do not install the product near air conditioning vents or areas with excess dust and fumes.
    - Only install on vertical walls and avoid slanted surfaces.
    - Do not install in places subject to any shock or vibration.
    - Do not install in places subject to direct exposure to bright light, as it may cause eye fatigue when viewing the display panel.
7. Maintain sufficient space around the display to ensure adequate ventilation.
  8. Do not install the product in places subject to direct sunlight or heat and select a secure mounting location.
  9. The wall, ceiling or floor should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and mount combined. The mounting location must be able to withstand earthquake or other strong shock.
  10. Do not modify any accessories or use broken parts. Contact your dealer with any questions.
  11. Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
  12. Drill holes and bolts will be left in the wall, ceiling or floor once the display and bracket are removed. Stains may occur after extended use.
  13. Since the manufacturer has no way to control the wall, ceiling or floor type and installation of the mount, the warranty of the product shall only cover the body of the mount. The warranty period of the product is 5 years.
  14. Please consult the English language manual for any dispute on conditions.

## VORSICHT

1. Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
2. Der Hersteller ist rechtlich nicht verantwortlich für Geräteschäden oder Personenschäden, die durch eine andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Installation oder Bedienung verursacht werden.
3. Das Produkt ist für eine einfache Installation und Demontage ausgelegt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Geräten oder Personenschäden, die durch menschliche Faktoren oder Naturereignisse wie Erdbeben oder Tsunamis verursacht werden.
4. Es wird empfohlen, das Produkt nur durch qualifiziertes Personal zu installieren.
5. Zur Installation oder Demontage des Produktes sind mindestens zwei Personen erforderlich, um die Gefahr von herabfallenden Gegenständen zu vermeiden.
6. Bitte überprüfen Sie den Bereich, in dem das Produkt installiert werden soll sorgfältig:
  - Vermeiden Sie Orte die hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind.
  - Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lüftungsöffnungen oder Bereichen mit übermäßigem Staub und Rauch.
  - Installieren Sie das Produkt an einer vertikalen Wand. Vermeiden Sie schräge Oberflächen.
  - Nicht auf dem Boden installieren, da es die Vibrationen verstärkt.
  - Nicht an Orten installieren die direkter Sonneninstrahlung bzw. zu starkem Licht ausgesetzt sind, da dies beim Betrachten der Bildschirmanzeige zu Ermüdung der Augen führen kann.
7. Sorgen Sie für ausreichend Platz um das Display, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
8. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden ist es notwendig vor der Installation die Wand-, Decken- oder Bodenstruktur zu überprüfen und eine sichere Stelle auszuwählen.
9. Die Oberfläche, Wände, Decke oder der Boden sollten stark genug sein, um ein Gewicht von mindestens dem Vierfachen des kombinierten Displays und des Montagesets zu tragen. Der Montageort muss Erdbeben oder anderen starken Erschütterungen stand halten können.
10. Modifizieren Sie Kein Zubehör und verwenden Sie keine beschädigten Teile. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Händler.
11. Ziehen Sie alle Schrauben fest (über Sie keine übermäßige Kraft aus, um einen Brechen der Schraube oder eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden).
12. Nach dem Entfernen des Produktes können Löcher und Schrauben in Wand, Decke oder Boden verbleiben. Nach längerem Gebrauch können Flecken auftreten.
13. Der Hersteller hat keinen Einfluss auf die Wände, Decken- oder Bodenart und die Installation der Halterung. Deshalb deckt die Garantie des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes beträgt 5 Jahre.
14. Bei Streitigkeiten über die Bedingungen ziehen Sie bitte das englischsprachige Handbuch hinzu.

## ATTENTION

1. Pour assurer la sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et suivre les instructions. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour un besoin ultérieur.
2. Le fabricant ne sera pas légalement responsable de tout dommage à l'équipement ou de blessure corporelle causé par une installation ou une utilisation incorrecte autre que celles préconisées dans ce manuel.
3. Le produit est conçu pour une installation et un démontage faciles. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages à l'équipement ou des blessures corporelles résultant de facteurs humains ou d'actes de nature, tels qu'un tremblement de terre ou un typhon.
4. Il est recommandé que le produit soit installé uniquement par du personnel qualifié.
5. Au moins deux personnes sont nécessaires pour installer ou démonter le produit afin d'éviter tout risque de chute d'objets.
6. Veuillez inspecter l'emplacement où le produit sera installé:
  - Évitez les endroits soumis à des températures élevées, à l'humidité ou au contact avec de l'eau.
  - N'installez pas le produit à proximité de bouches de climatisation ou de zones avec un excès de poussière et de fumées.
  - Installez uniquement sur des murs verticaux et évitez les surfaces inclinées.
  - Ne pas installer dans des endroits soumis à des chocs ou des vibrations.
7. Maintenez un espace suffisant autour de l'écran pour assurer une ventilation adéquate.
8. Pour assurer la sécurité, vérifiez l'emplacement où l'écran sera installé d'abord la structure de la surface, du mur, du plafond ou du sol et sélectionnez un emplacement de montage sécurisé.
9. La surface, le mur, le plafond ou le sol doivent être suffisamment solides pour supporter un poids d'au moins quatre fois l'écran et le produit combinés. L'emplacement de montage doit pouvoir résister aux tremblements de terre ou à d'autres chocs violents.
10. Ne modifiez aucun accessoire et n'utilisez pas de pièces cassées. Contactez votre revendeur pour toute question à ce sujet.
11. Serrez toutes les vis (n'exercez pas de force excessive pour éviter de casser les vis ou d'endommager leur filetage).
12. Des trous et des boulons peuvent être laissés dans le mur, le plafond ou le sol une fois le produit retiré. Des taches peuvent apparaître après une utilisation prolongée.
13. Étant donné que le fabricant ne peut pas vérifier / superviser la qualité de la surface / du mur, du plafond ou du sol, ni la qualité d'installation du produit, la garantie du produit ne couvre que le produit lui-même, et non le fonctionnement du produit. La période de garantie du produit est de 5 ans.
14. Veuillez consulter le manuel pour tout différent sur les conditions.

## ATTENZIONE

1. Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
2. Il produttore non sarà legalmente responsabile di tutti i danni all'apparecchiatura o lesioni personali causati da installazione o funzionamento non corretti diversi da quelli descritti nel presente manuale.
3. Il prodotto è progettato per una facile installazione e rimozione. Il produttore non è responsabile per danni alle apparecchiature o lesioni personali derivanti da fattori umani o atti di natura, come terremoti o tifoni.
4. Si consiglia di installare il prodotto solo da personale qualificato.
5. Per installare o rimuovere il prodotto sono necessarie almeno due persone per evitare il rischio di caduta di oggetti.
6. Ispezionare attentamente l'area in cui il prodotto deve essere installato:
  - Evitare luoghi soggetti ad alte temperature, umidità o contatto con l'acqua.
  - Non installare il prodotto vicino a prese d'aria o aree con polvere e fumi in eccesso.
  - Installare solo su pareti verticali ed evitare superfici inclinate.
  - Non installare su luoghi soggetti a urti o vibrazioni.
  - Non installare in luoghi esposti a illuminazione diretta a luce intensa, in quanto potrebbe causare affaticamento degli occhi durante la visualizzazione del pannello del display.
7. Mantenere uno spazio sufficiente attorno al display per garantire un'adeguata ventilazione.
8. Per garantire un'installazione sicura, verificare innanzitutto la struttura della superficie, della parete, del soffitto o del pavimento e selezionare una posizione di montaggio sicura.
9. La superficie, la parete, il soffitto o il pavimento devono essere sufficientemente robusti da sostenere un peso di almeno quattro volte il display e il prodotto combinati. La posizione di montaggio deve essere in grado di resistere a terremoti e altri forti urti.
10. Non modificare alcun accessorio e non utilizzare parti rotte. Contattate il vostro rivenditore per qualsiasi domanda.
11. Stringere tutte le viti (non esercitare troppa forza per evitare di rompere le viti o danneggiare la filettatura).
12. Una volta rimesso il prodotto, è possibile lasciare foni nella parete, nel soffitto o nel pavimento. Le macchie possono verificarsi dopo un uso prolungato.
13. Poiché il produttore non può verificare / supervisionare la qualità della superficie / parete, soffitto o pavimento né la qualità dell'installazione del prodotto, la garanzia del prodotto copre solo il prodotto stesso, non il funzionamento del prodotto. Il periodo di garanzia del prodotto è di 5 anni.
14. Consultare il manuale in lingua inglese per qualsiasi controversia relativa alle condizioni.

## PRECAUCIÓN

1. Para garantizar su seguridad, lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y siga las instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. El fabricante no será legalmente responsable de ningún daño producido sobre el equipo o lesión personal causada por una instalación o uso no mencionado explícitamente en este manual.
3. El soporte está diseñado para una fácil instalación y extracción. El fabricante no será responsable por daños al equipo o lesiones personales que surjan de factores humanos o actos de la naturaleza, como terremotos o tifones.
4. Se recomienda que el soporte sea instalado solo por personal cualificado.
5. Para garantizar su seguridad, se caiga la pantalla, la instalación debe realizarse por al menos dos personas.
6. Inspeccione attentivamente el área en la que se instalará el equipo:
  - Evite los lugares sometidos a altas temperaturas, humedad o contacto con el agua.
  - No instale el producto cerca de ventiladores de aire acondicionado o áreas con exceso de polvo y humos.
  - Instalar solo en paredes verticales y evitar superficies inclinadas.
  - No instale en lugares sujetos a golpes o vibraciones.
  - No instale en lugares sometidos a la exposición directa a la luz brillante, ya que puede causar fatiga ocular al ver el panel de la pantalla.
7. Mantenga suficiente espacio alrededor de la pantalla para asegurar una ventilación adecuada.
8. Para garantizar una instalación segura, primero verifique la estructura de la pared, el techo o el piso y seleccione una ubicación de montaje segura.
9. La pared, el techo o el piso deben ser lo suficientemente fuertes para sostener un peso de al menos cuatro veces la pantalla y el montaje combinados. La ubicación de montaje debe ser capaz de resistir un terremoto o otro golpe fuerte.
10. No modifique ningún accesorio ni utilice componentes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda.
11. Apriete todos los tornillos (no ejerza demasiada fuerza para evitar que se rompa el tornillo o se dañe la rosca).
12. Mantenga los orificios y los pernos en la pared, techo o suelo después de retirar la pantalla y el soporte. Podrían quedar manchas después de un uso prolongado.
13. Dado que el fabricante no tiene forma de controlar el tipo de pared, techo o piso y la instalación del soporte, la garantía del producto solo cubrirá el cuerpo del soporte. El periodo de garantía del producto es de 5 años.
14. Consulte el manual en inglés si tiene alguna duda acerca de las condiciones.