

MPG GUNGNIR 100 / 100D / 100P

Contents

Case Specifications / 機殼規格 / 机箱规格.....2

Remove the front Bezel / 移除前面板 / 移除前面板 3

Install the Front I/O Connector / 安裝前置I/O連結器 / 安装前置I/O连结器.....4

Accessory Kit Contents / 配件 / 配件.....5

Case Feature / 機箱特色 /机箱特点 6

HDD Installation / 安裝HDD / 安裝HDD.....7

SSD Installation / 安裝SSD / 安裝SSD.....8

PSU Installation / 安裝PSU / 安裝PSU 9

PCI-e Installation / 安裝PCI-e卡 / 安裝PCI-e卡.....10

Connect Hub and Front LED/
連結控制盒與前置幻彩控制板 11

Case Specifications / 機殼規格 / 机箱规格

Length / 長 / 长 510mm
Width / 寬 / 宽 227mm
Height / 高 / 高 525mm
Maximum GPU Length / 最大GPU長度 / 最大GPU长度 400mm
Maximum CPU Height / 最大CPU高度 / 最大CPU高度 170mm
Maximum PSU Length / 最大PSU長度 / 最大PSU长度 200mm
Fan Location / 風扇位置 / 风扇位置
- Front / 正面 / 正面 ..... 3x120mm / 3x140mm
- Top / 頂部 / 顶部 ..... 3x120mm / 2x140mm
- Rear / 背面 / 背面 ..... 1x120mm / 1x140mm

Radiator / 散熱器兼容性 / 散热器兼容性
- Front / 正面 / 正面 ..... 360mm / 420mm
- Top / 頂部 / 顶部 ..... 360mm / 240mm
- Rear / 背面 / 背面 ..... 120mm / 140mm



Remove the front Bezel / 移除前面板 / 移除前面板





*Keep pressing the LED/RESET button for three seconds, and then users can control the lighting effects via syncing with the motherboard by MSI mystic light app. (GUNGNIR 100 only)

*長按三秒前置面板上的 LED/RESET按鍵，即可透過MSI mystic light 調整多種炫光模式。(僅限於GUNGNIR 100)


*长按三秒前置面板上的LED/RESET按键，即可透过MSI mystic light 调整多种炫光模式。(仅限于GUNGNIR 100)

Install the Front I/O Connector / 安裝前置I/O連結器 / 安装前置I/O连结器

Please refer to your motherboard users' manual to intall the front panel I/O. The drawings here are for reference only. reference only.

請參照您的主機板手冊安裝前置I/O，畫面中的圖示僅供參考

请参照您的主板手册安装前置I/O，画面中的图示仅供参考




*Connect LED/Reset to MSI ARGB Hub for LED Function/
Connect LED/Reset on Motherboard reset pinheader for Reset Function

*將LED/Reset線材連接至MSI ARGB控制器即可透過前置面板切換燈光/
將LED/Reset線材連接至主機板Reset插孔可進行一般Reset功能

*将LED/Reset线材连接至MSI ARGB控制器即可透过前置面板切换灯光/
将LED/Reset线材连接至主机板Reset插孔可进行一般Reset功能

Accessory Kit Contents / 配件 / 配件

 MPG GUNGNIR 100D / 100P Only	Long Fan Screws/ 30 mm 長風扇螺絲 长风扇螺丝	x 12
	Motherboard Screws/ 6.5mm 主機板螺絲 主板螺丝	x 21
	HDD Screws/ 6.5mm 硬碟螺絲 硬盘螺丝	x 8
	PSU Screws/ 9mm 電源螺絲 电源螺丝	x 4
	Cable Ties 束線帶 束线带	x 6

Case Feature / 機箱特色 /机箱特点

A: Tempered Glass Side Panel / 強化玻璃側板 / 强化玻璃侧板

B: Dust Filter / 防塵網 / 防尘网


C: Solid Side Panel / 實體側板 / 实体侧板

D: Customize Logo Panel / 客製化面板 / 客制化面板

E: Front Bezel / 前面板 / 前面板

F: Removable SSD Trays / 可拆卸SSD托架 / 可拆卸SSD托架


G: HDD Cages and Trays / 可拆卸HDD托架 / 可拆卸HDD托架



HDD Installation / 安裝HDD / 安装HDD



SSD Installation / 安裝SSD / 安裝SSD



PSU Installation / 安裝PSU / 安裝PSU




PCI-e Installation / 安裝PCI-e卡 / 安装PCI-e卡




Connect Hub and Front LED/ 連結控制盒與前置幻彩控制板

1 to 8 ARGB Hub Connection
控制盒連結說明



Connect PWM Mode and ARGB LED to motherboard
將PWM模式和幻彩燈光風扇接口與主機板進行連結



1 JRAINBOW1		1 JRAINBOW2	
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Specifications are subject to change without notice.
規格若有變更,恕不另行通知
规格若有变更,恕不另行通知