








Quick Setup Guide

LinkStation LS220D/LS220DR Series



For Computers



7-a

Windows

Mac

For Smartphones

5-b



SmartPhone Navigator



WebAccess i





SmartPhone Navigator






WebAccess A








6-b








7-b



8-b



9-b



- English To turn off your LinkStation, move the power switch to the off position. When the power LED goes out, you may unplug the AC adapter.
- Deutsch Schalten Sie Ihre LinkStation aus, indem Sie den Strommodusschalter auf „Aus“ stellen und den Netzadapter abstecken, nachdem die Strom-LED erlischt.
- Français Pour éteindre votre LinkStation, placez l'interrupteur du mode d'alimentation sur off et débranchez l'adaptateur secteur une fois que le voyant LED d'alimentation s'est éteint.
- Italiano Per spegnere la LinkStation, impostare su OFF l'interruttore di Modalità alimentazione e scollegare l'adattatore CA dopo lo spegnimento del LED di alimentazione.
- Español Para apagar la LinkStation, ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado y desconecte el adaptador de CA cuando se apague el LED de encendido.
- Svenska För att stänga av din LinkStation, ställ kraftlägesströmställaren till från och dra nätagadaptern ur vägguttaget när kraft-LED:n slocknat.
- Suomi Sammuta LinkStation, asettamalla virtakytkin asentoon pois päältä ja irrottamalla AC-virtapistoke sen jälkeen, kun virran LED-merkkivalo on sammunut.



IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
Android is a trademark of Google LLC.