



Philips
Quitapelusas eléctrico

Elimina las pelusas
Adecuado para todas las prendas
2 pilas AA de Philips incluidas

GC026/80

Quitapelusas eléctrico

Devuelve la vida a todas tus prendas antiguas al instante

El quitapelusas eléctrico de Philips te permite eliminar de forma fácil y rápida las pelusas de todo tipo de prendas. Todas las prendas, ya se trate de una sudadera o sábanas, volverán a parecer como nuevas.

Facilidad de uso

- El depósito para pelusas es fácil de quitar y vaciar

Facilidad de uso

- En el paquete se incluyen 2 pilas AA de Philips
- El cepillo de limpieza ayuda a limpiar el aparato después de usarlo

Eliminación rápida y eficaz de las pelusas

- Orificios de 3 tamaños en la rejilla para pelusas de cualquier tamaño
- Tapa de ajuste de altura para las prendas más delicadas
- Cuchilla con gran superficie que cubre zonas grandes de una vez

Eliminación rápida y eficaz de las pelusas

- Cuchilla con hasta 8800 rotaciones por minuto para una eliminación eficaz

PHILIPS

Quitapelusas eléctrico

Elimina las pelusas Adecuado para todas las prendas, 2 pilas AA de Philips incluidas

GC026/80

Destacados

Cuchilla con gran superficie



La cuchilla con gran superficie garantiza que se cubra una mayor zona de la prenda al mismo tiempo, por lo que son necesarias menos pasadas para que la prenda vuelva a parecer como nueva

Cuchilla con 8800 rotaciones por minuto




Las cuchillas con hasta 8800 rotaciones por minuto eliminan de forma rápida y eficaz las pelusas de las prendas

Gran depósito para pelusas extraíble



El depósito en el que se almacenan las pelusas es fácil de quitar y vaciar.

Cabezal de corte con diseño especial



Gracias a la rejilla con orificios de 3 tamaños diferentes, se succionarán y eliminarán del tejido todas las pelusas eficazmente.

Tapa de ajuste de altura



La tapa de ajuste de altura te permite eliminar las pelusas incluso en las prendas más delicadas

Cepillo de limpieza



El cepillo de limpieza ayuda a limpiar fácilmente el aparato después de usarlo. Siga la guía de inicio rápido incluida en el embalaje para limpiar el aparato.

2 pilas AA incluidas



En el paquete se incluyen 2 pilas AA de Philips.

Quitapelusas eléctrico
Elimina las pelusas Adecuado para todas las prendas, 2 pilas AA de Philips incluidas

GC026/80

Especificaciones



Fecha de emisión
2024-01-22

Versión: 9.9.1

EAN: 87 20389 02496 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com