

PHILIPS

Rasoir sans fil 100 %
étanche

SatinShave Prestige

Rasoir à grille flottante

Temps de charge de 1 h et demi

+ 6 accessoires



BRL175/00



Un rasage doux pour une peau douce

Désormais avec une râpe électrique pour les pieds

Obtenez un rasage au plus près sur les jambes et les autres parties du corps, en douceur. Le rasoir féminin SatinShave Prestige vous laisse la peau douce sans l'irriter. Offrez une peau lisse à votre corps et à vos pieds.

Une peau douce

- Grille flottante pour un rasage uniforme
- Avec tête de tondeuse et sabot de stylisation du maillot
- Râpe électrique pour les pieds avec disque rotatif

Facile à utiliser

- Indicateur d'autonomie
- 100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche
- Skin stretcher inclus

Pour un rasage respectueux de la peau


- Les dents perlées protègent la peau des égratignures

Contrôle aisé

- Poignée ergonomique en forme de S


Points forts

Grille flottante



La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau, pour un rasage uniforme.

Dents perlées



Les dents perlées devant et derrière la grille de rasage permettent au rasoir de glisser parfaitement sur votre peau, afin d'éviter les égratignures, pour un rasage respectueux de la peau.

Râpe électrique pour les pieds



Notre disque rotatif pour pédicure est spécialement conçu pour vous laisser une peau douce, du talon jusqu'aux orteils. Vous

pouvez utiliser le bord ultra-précis pour éliminer les durillons de manière efficace et précise. Le disque rotatif unique s'utilise sur les zones étendues, pour une peau douce.

Utilisation sur peau sèche ou humide



Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.

Indicateur d'autonomie



L'indicateur d'autonomie indique l'état de la batterie du rasoir : en cours de charge, pleine ou faible.

Tête de tondeuse et sabot de stylisation du maillot



Une tête de tondeuse et un sabot de stylisation du maillot pratiques sont fournis pour tailler et styliser les zones délicates.

Skin stretcher



Le Skin stretcher tend la peau pendant le rasage

Poignée ergonomique en forme de S



La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.

Caractéristiques

Accessoires

Pochette: Pochette de rangement

Brossette de nettoyage

Tête de tondeuse bikini

Sabot de coupe pour bikini

Sabot de coupe

Embout tenseur

Râpe électrique pour les pieds

Alimentation

Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Charge: 1h30 de charge

Autonomie: jusqu'à 40 min

Spécificités techniques

Tension: 15 V / 5,4 W

Matériau de la grille: Nickel

Nombre de grilles de rasage: 1

Caractéristiques

Réglages de vitesse: 2 réglages

Facile d'utilisation

Manche: Ergonomique

Sans fil

Indicateur d'autonomie: Chargement de la

batterie, Batterie pleine, Batterie faible

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Performances

Tête de rasage: Rasoir à grille flottante

Éléments de soin de la peau: Dents perlées

