

**Serie | 4, Lavastoviglie da libero
posizionamento, 60 cm, bianco
SMS46KW04E**



A++



Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5000 : Set completo spazio 51
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

**Lavastoviglie SilencePlus. Particolarmente
silenziosa.**

- **Asciugatura Extra:** la funzione speciale per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Programma Bicchieri 40 °C:** il programma per la pulizia delicata e l'asciugatura perfetta dei bicchieri.
- **Cestelli VarioFlex e terzo cestello:** permettono una maggiore flessibilità di carico su ogni livello.
- **Display digitale:** fornisce informazioni standard come la mancanza di sale o brillantante.
- **AquaStop:** sistema di protezione antiallagamento.
- **Sistema Protezione cristalli:** lavaggio e asciugatura delicata di piatti e bicchieri.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

Dati tecnici

Consumo d'acqua (l) :	9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Altezza senza piano di lavoro (mm) :	30
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :	1155
Piedini regolabili :	Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :	20
Zoccolo regolabile :	No
Peso netto (kg) :	52,146
Peso lordo (kg) :	53,4
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	2400
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	175
Tipo di spina :	Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :	165
Lunghezza tubo uscita (cm) :	190
Codice EAN :	4242005175772
Numero di coperti :	13
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	262,00
Consumo di energia (kWh) :	0,92
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :	0,10
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :	0,10
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :	2660
Classe di efficienza di asciugatura :	A
Programma di riferimento :	Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :	210
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	46
Tipo di installazione :	Inseribile sottopiano



Serie | 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, bianco SMS46KW04E

Lavastoviglie SilencePlus. Particolarmente silenziosa.

Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema "Protezione cristalli"
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
- Programma manutenzione
- 3 Funzioni Speciali: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Indicatore ripristino brillantante

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri a 3 livelli con microfiltro ondulado
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

Altre caratteristiche

- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*
- Sicurezza bambini (tasti)

Dati Etichetta Energetica

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno.
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A in una scala di classi di efficienza di asciugatura da G (meno efficiente) ad A (più efficiente)
- Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.
- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 46 db(A) re 1 pW

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie_componenti