

Philips  
Bolsa



CP0861

## Uma bolsa para armazenamento prático do seu aparelho.

Esta bolsa de armazenamento permite-lhe guardar e manter o seu aparelho de forma organizada. Guarde o seu aparelho e as respetivas peças, secos, na bolsa de armazenamento para uma manutenção ideal.

### **Facilidade na utilização de peças sobressalentes Philips**

- Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto

**PHILIPS**

# Especificações

## Peça substituível

- Adequado aos cuidados: BT415, QG3335, QG3337, QG3356, QG3360, QG3362, QG3364, QG3371, QG3372, QG3379, QG3380, QG3381,

QG3382, QG3383, QG3385, QG3387, QG3388, QG3390, QG3391, QG3392, QG3396, QG3398, QG415

# Destaques

## Substituição fácil das peças

Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.



Data de publicação  
2023-04-24

Versão: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)