

PHILIPS

Чехол

CP0905



Футляр для удобного хранения прибора.

Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Для приборов для ухода за волосами: BT9290, BT9295, BT9297, MG3720, MG3740, MG3747, MG5720, MG5730, MG7710, MG7715, MG7730, MG7770, MG7790

