

PHILIPS

Capot de protection

StyleShaver

Transparent

CP0885/01



Protège votre appareil contre les dommages

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Ce capot protège votre appareil et évite qu'il ne prenne la poussière pendant vos déplacements. Nettoyez votre appareil, puis placez le capot de protection sur ce dernier pour éviter qu'il ne s'endommage.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièces de rechange

Adapté aux types de produits: Q56161

