

PHILIPS

Nasadka
zabezpieczająca

StyleShaver

Przezroczysta

CP0885/01



Chroni urządzenie przed uszkodzeniem

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Ta nasadka chroni urządzenie przed kurzem i pyłem podczas transportu. Po wyczyszczeniu urządzenia należy założyć nasadkę ochronną, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Części zamienne

Pasuje do produktów: QS6161

