

Philips
Nasadka zabezpieczająca



CP0830

Nasadka do ochrony i zapewnienia czystości urządzenia.

Dzięki tej nasadce urządzenie jest wolne od kurzu i chronione podczas transportu. Po wyczyszczeniu urządzenia załóż nasadkę zabezpieczającą, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

- Do modeli golarek:: RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371, S510, S511, S512, S520, S530, S531, S538, S550, S551, S560, S561,

S570, S571, S575, S720, S725, S728, S738, SW170, SW175, YS505, YS522, YS523, YS524, YS526, YS527, YS534, YS536

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2024-02-13

Wersja: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com