

Philips
Ochranný kryt



CP0830

Krytka, se kterou bude vaše zařízení čisté a chráněné.

Tato krytka zabrání průniku prachu a ochrání zařízení při přepravě. Po vyčištění vašeho zařízení na něj nasadte ochrannou krytku, abyste se zabránili poničení, a uložte zařízení na bezpečné místo.

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro následující typ holicího strojeku:
RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370,
RQ371, S510, S511, S512, S520, S530, S531, S538,

S550, S551, S560, S561, S570, S571, S575, S720,
S725, S728, S738, SW170, SW175, YS505, YS522,
YS523, YS524, YS526, YS527, YS534, YS536



Datum vydání 2024-02-15

Verze: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com