

PHILIPS

Bolsa

CP0831



Uma bolsa para armazenamento prático do seu aparelho.

Esta bolsa de armazenamento permite-lhe guardar e manter o seu aparelho de forma organizada. Guarde o seu aparelho e as respetivas peças, secos, na bolsa de armazenamento para uma manutenção ideal.

Facilidade na utilização de peças sobressalentes Philips

- Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto

Destques

Substituição fácil das peças

Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.

Especificações

Peça substituível

Compatível com o modelo de máquina de barbear:: RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371, S1100, S1110, S1150, S1300, S1310, S1320, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3130, S3310, S3350, S3510, S3520, S3560, S3570, S3580

