

PHILIPS

Trimsax FMG

CP0917

Ett trimsax som ger dig snabb och snygg trimning

Det här trimsaxen i metall är utformad för att ge dig en snabb och snygg trimning. Använd enheten utan kam för att skapa en kort klippning på 0,5 mm. Använd trimmern i kombination med en kam för att klippa andra längder och uppfräschningar.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar för grooming: HC3504, HC3505, HC3507, HC3508, HC3509, HC3510, HC3517, HC3518, HC3519, HC3520, HC3530, HC3535, HC3587, HC3588, HC3589, HC7460, HC7462, HC9450, HC9452, HC9490

