

PHILIPS

Регулируемый гребень
для волос

CP0918



Эта насадка предназначена для укладки волос.

Эта регулируемая насадка-триммер для волос эффективно и бережно подравнивает ваши волосы до нужной длины.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Для приборов для ухода за волосами: HC3504, HC3505, HC3507, HC3508, HC3509, HC3510, HC3517, HC3518, HC3519, HC3520, HC3530, HC3535, HC3587, HC3588, HC3589

