




Philips Café Gourmet Kaffemaskine

- Med unikt kog-og-bryg-system
- Med glaskande
- Sort



HD5408

Den rituelle brygning af perfekt filterkaffe

Kaffe med fyldig smag

Nyd den rituelle brygning af perfekt filterkaffe med Philips Café Gourmet-kaffemaskinen. Dens unikke kog-og-bryg-teknologi optimerer alle dele af kaffebrygningsprocessen for at kunne lave en varm og utroligt velsmagende kaffe.

Nem at anvende

- Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst
- Swing-filterholderen sikrer nem påfyldning af kaffe
- Auto-sluk efter 30 min. af hensyn til energibesparelse og sikkerhed
- Opbevaringsrum til kabel sikrer nem placering i køkkenet
- Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring


Perfect taste and aroma

- Unikt kog-og-bryg-system til varm og utroligt velsmagende kaffe
- Optimal bryggetemperatur, der giver den mest fyldige smag og aroma
- Aroma twister cirkulerer kaffen for at sikre en optimal smag
- Hold kaffen varm efter brygning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Boil & Brew




Kog-og-bryg-systemet koger først vandet i glasbeholderen, før det strømmer gennem den maledede kaffe og resulterer i en varm og utroligt velsmagende kaffe.

Optimal bryggetemperatur



Takket være en bryggetemperatur på 93° C, trækkes de helt rigtige smagsnuancer og aromaer ud af kaffen og giver en perfekt smag.

Aroma twister




Denne smarte dyse inde i kanden cirkulerer den indstrømmende kaffe jævnt gennem kanden for at opnå en optimal og ensartet aroma, fra den første til den sidste kop.

Hold din kaffe varm



Efter brygning af din kaffe holder varmepladen temperaturen, så kaffen forbliver varm og velsmagende.


Automatisk slukning (30 min.)



Auto-off


30 minutter efter, du har brygget din kaffe, slukkes kaffemaskinen automatisk for at spare energi og af hensyn til sikkerheden i henhold til den EU-forordning, som gælder for alle kaffemaskiner i EU.

Drypstop-funktion



Drypstop-funktion giver dig mulighed for at skænke en kop kaffe, inden hele bryggeprocessen er afsluttet.

Dele, der tåler opvaskemaskine




Kanden og filterholderen kan nemt vaskes i opvaskemaskinen.

Kabelopbevaringsrum



Overskydende kabel kan meget nemt opbevares i kabelopbevaringsrummet på bagsiden af kaffemaskinen. Det gør det nemt at placere kaffemaskinen i dit køkken.

Swing-filterholderen



Filterholderen åbnes ved at dreje den til siden, hvilket gør påfyldning af kaffe nem. Filterholderen er også aftagelig for nem rengøring.

Specifikationer

Oprindelsesland

- Fremstillet i: Polen

Tilbehør

- Inklusive: Glaskande

Tekniske specifikationer

- Spænding: 220 - 240 V
- Ledningslængde: 0,8 m
- Frekvens: 50 - 60 Hz
- Kapacitet: vandtank: 1 L
- Kapacitet: vandtank: Up to 10 bægre
- Vandkogere: 0
- Pumpetryk: i/t bar
- Bryggetid for en kande: 10 min

Design

- Farve: Sort

Vægt og mål

- Emballagens mål (B x D x H): 240 x 240 x 569 mm

- Produktets vægt: 2,3 kg
- Produktets mål (B x D x H): 195 x 225 x 510 mm

Generelle specifikationer

- Velegnet til: Formalet kaffepulver
- Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der tåler opvaskemaskine, Aftagelig filterholder
- Brugervenlighed og komfort: Gennemsigtig vandtank, Vandstandsindikation, Drypstop-funktion, Auto-sluk
- Specielle funktioner: Boil and Brew
- Kaffedrikke: Filterkaffe

Overflade

- Materiale: basisenhed: Plastik
- Materiale: vandtank: Glas

Service

- 2 års reklamationsret

Bæredygtighed

- Strømforbrug brygning: 1300 W



Udgivelsesdato
2023-05-11

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com