

Philips StyleShaver
Nasadka zabezpieczająca

Pomarańczowa

CP0873/01

Chroni urządzenie przed uszkodzeniem

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Ta nasadka chroni urządzenie przed kurzem i pyłem podczas transportu. Po wyczyszczeniu urządzenia należy założyć nasadkę ochronną, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Części zamienne

- Pasuje do produktów: QS6140, QS6141, QS6160,

QS6161

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2024-10-14

Wersja: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com