

Elektr. Nass- und
Trockenrasierer Series 3000

Shaver series 3000

5-dimensional bewegl. Flex-
Scherköpfe

PowerCut-Schersystem

60 Min. Akkulaufzeit, 1 Std.
Ladezeit



S3134/51

Einfache, angenehme Rasur

Der Philips Shaver Series 3000 bietet Ihnen eine einfache, schnelle Rasur. Dank des PowerCut Schersystems und der 5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe erhalten Sie nass oder trocken rasiert ein glattes, angenehmes Ergebnis.

Einfache Bedienung

- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- 60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Behalten Sie Ihre Ladung unter Kontrolle
- Optimale Handhabung
- Rutschfester Griff für eine sichere Rasur
- Schützen Sie Ihren Rasierer zwischen den Rasuren

Eine gründliche Rasur

- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Folgt den Konturen des Gesichts für eine angenehme Rasur
- Gleitet über die Haut für eine angenehme und gleichmäßige Rasur
- Gleitet über die Haut für ein geschmeidiges und gleichmäßiges Ergebnis

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- 5-Minütige Schnellladung für eine spontane Rasur
- Definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten

Shaver series 3000

Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000

S3134/51

Besonderheiten

5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe



Der Philips Rasierer 3000 mit 5-dimensionalem Scherkopf erfasst jeden Winkel und jede Kurve von Gesicht und Hals. Der Rasierer schneidet jedes Haar direkt über der Haut ab und sorgt so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.

PowerCut-Schersystem



Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung.

Rasieren Sie sich nass oder trocken



Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

60 Minuten kabellos rasieren



Ein Rasierer für zu Hause oder unterwegs. Erhalten Sie nach einer Stunde Ladezeit 60 Minuten Rasierzeit oder schließen Sie das Gerät an, um sofort und kontinuierlich Strom zu erhalten.

Öffnen per Knopfdruck



Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell mit nur einem Tastendruck. Öffnen Sie einfach den Scherkopf und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

1-stufige Akkuanzeige



Sehen Sie auf der intuitiven Anzeige, ob der Akku des Rasierers fast leer oder vollständig aufgeladen ist.

5-minütige Schnellladung



Sie haben es eilig? Schließen Sie den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und Sie haben genug Leistung für eine Komplett rasur.

27 selbstschärfende Klingen



Die 27 selbstschärfenden Klingen des Rasierers wurden speziell für eine gründliche Rasur entwickelt.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Präzisieren und definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten mit dem ausklappbaren Trimmer – und perfektionieren Sie Ihren Look ganz einfach.

Besonderheiten

Ergonomisches Design



Dank des ergonomischen Designs, das für optimalen Halt entwickelt wurde, können Sie Ihren Philips Rasierer sicher handhaben.

Gummigriff



Der ergonomisch geformte Griff dieses elektrischen Nass- und Trockenrasierers wurde für eine präzise und einfache Nutzung entwickelt und bietet einen sicheren Halt in der Dusche oder am Waschbecken.

Schutzkappe



Mit der Schutzkappe halten Sie den Scherkopf zwischen den Rasuren oder auf Reisen sauber und sicher.

Daten

Zubehör

Schutz: Schutzkappe

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V

Akkulaufzeit: 60 Minuten

Batterietyp: Lithium-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten

Design

Farbe: Dunkelblau, Schwarz

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung, Rutschfester Gummigriff

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH30 ersetzen

Rasierleistung

Konturenanpassung: 5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe

Schersystem: PowerCut-Schersystem

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: 1-stufige Akkustandsanzeige

Nass und trocken: Rasieren Sie sich nass oder trocken

Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

Betrieb: Ziehen Sie vor dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose, Nur kabellos verwendbar

