

Kryt kabelů pro počítače Dell OptiPlex v provedení Micro

Příručka uživatele



Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití produktu.

 **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

© 2018 Dell Inc. nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo dceřiných společností. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky svých vlastníků.

1 Kryt kabelů pro počítače Dell OptiPlex v provedení Micro.....	4
2 Získání pomoci.....	8
Kontaktování společnosti Dell.....	8

Kryt kabelů pro počítače Dell OptiPlex v provedení Micro


Kryt kabelů pro počítače Dell OptiPlex v provedení Micro pomáhá chránit porty a kabely připojené k počítači. Kryt kabelů instalujete následovně:

POZNÁMKA: Níže zobrazené obrázky se mohou lišit v závislosti na konfiguraci systému.

- 1 Ved'te kabely slotem ve spodní části krytu kabelů.




- 2 Připojte kabely k příslušným portům a otočte anténu (pokud je k dispozici) směrem ven, aby ji bylo možné protáhnout slotem antény v horní části krytu kabelů.



- 3 Zarovnejte záchytné háčky krytu kabelů do jejich slotů na šasi Dell OptiPlex Micro.

UPOZORNĚNÍ: Postupujte opatrně, abyste jemné plastové háčky neohnuli nebo nezlomili.



- 4 Jemně zatlačte na kryt kabelů (1), dokud nezaklapne na místo, a posunutím západky (2) kryt kabelů uzamkněte.



① | **POZNÁMKA:** Potřebujete-li zabezpečení navíc, můžete systém zabezpečit pomocí slotu Noble Wedge.

Získání pomoci

Kontaktování společnosti Dell

POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell se záležitostmi týkajícími se prodeje, technické podpory nebo zákaznického servisu:

- 1 Přejděte na web **Dell.com/support**.
- 2 Vyberte si kategorii podpory.
- 3 Ověřte svou zemi nebo region v rozbalovací nabídce **Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region)** ve spodní části stránky.
- 4 Podle potřeby vyberte příslušné servisní služby nebo linku podpory.