



Philips Avance Collection  
Hurtigmikser

**1400 W**

ProBlend 3D  
Tritankanne på 2,2 l  
2 ekstra 0,6 l glass

**HR3662/00**

## 50 % finere konsistens\*

Inspirerer 80 % av forbrukerne til å få i seg mer frukt og grønnsaker\*

Få bedre smoothies og blandinger med riktig smak og konsistens, med ProBlend 6 3D-teknologi, en effekt på 1400 W og hastigheter opptil 35 000 o/min. Det er bevist at forbrukerne blir motivert til å få i seg mer frukt og grønnsaker.

### **Ease of use**

- Mikserkanne som kan vaskes i oppvaskmaskin
- Knivbladene er avtakbare og enkle å rengjøre

### **Quality guaranteed**

- 2-års verdensomspennende garanti

### **Smooth blending for homemade smoothies easily**

- Manuell modus med variable hastigheter
- Så godt som uknuselig tritankanne med stor kapasitet
- Smoothies preset program

### **Unlocks millions of nutrients**

- Kraftig motor på 1400 W som gir jevnere miksing
- Avansert ProBlend 6 3D-mikseteknologi
- Opptil 35 000 o/min

**PHILIPS**

## Høydepunkter

### Mer kraft for jevnere miksing



Finere miksing av frukt og grønnsaker, takket være motoren på 1400 W.

### Frigjør flere næringsstoffer



Vi utviklet vår ProBlend 6 3D-teknologi for å sikre at alle ingrediensene i smoothien blir godt mikset, slik at næringsstoffene i frukt, grønnsaker og nøtter frigjøres fra cellestrukturen og tas enkelt opp i kroppen.

### Opptil 35 000 o/min



35 000 o/min gir utmerket miksing og enda sunnere smoothies

### Mikserkanne med stor kapasitet



Alle liker en god smoothie! En ukuselig tritankanne på 2,2 l har en arbeidskapasitet på 2 l, så du kan lage smoothies for hele familien.

### Velg miksehastighet



Fra forsiktig miksing av myk frukt til et kraftstøt for hardere frukter og grønnsaker. Det velger du selv med våre variable manuelle hastighetsvalg.

### Smoothies preset program



Smoothies preset program made easy for homemade smoothies.

### Kan vaskes i oppvaskmaskin, enkel å rengjøre



Alle de avtakbare delene til hurtigmikseren fra Philips kan vaskes i oppvaskmaskin, bortsett fra knivenheten som skylles enkelt ren. Sökkelen kan tørkes ren hvis det er nødvendig.

### Avtakbar hurtigmikserkniv



For å rengjøre hurtigmikserkniven tar du den enkelt ut av mikserkannen og skyller den. Knivbladene må derimot ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da de kan bli sløve.

### Vårt kvalitetsløfte



Med våre hurtigmiksere får du 2-års verdensomspennende garanti, som er vår garanti for langvarig kvalitet og bruk.

# Spesifikasjoner

## Opprinnelsesland

- Produsert i: Kina

## Tilbehør

- Inkludert: To drikkekanner

## Tekniske spesifikasjoner

- Spenning: 200–230 V
- Drift: 1400 W
- Kanne, kapasitet: 2,2 L
- Kapasitet, drikkekanne: 0,6 L
- RPM-hurtigmikser (maks.): 35 000 rpm

## Generelle spesifikasjoner

- Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i oppvaskmaskin, Integrrert ledningsoppbevaring, LED-display, Puls, Variabel hastighet, På-lampe

## Overflate

- Materiale i hoveddelen: Metall
- Materiale, kanne: Tritan

## Service

- To års verdensomspennende garanti



Utgivelsesdato  
2023-05-20

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 10103 90246 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Uavhengig laboratorietest sammenlignet med Philips Avance HR2195

\* Test utført av et uavhengig forbrukeranalysebyrå på 100 forbrukere basert på en fire ukers hjemmetest i Tyskland og Korea