



Uniwersalna stacja dokująca HP USB-C/A G2

Uniwersalna stacja dokująca dla starszych i najnowszych notebooków

Szybka praca z jednym kablem z notebooków z obsługą USB-A i USB-C™¹ do monitorów, urządzeń i sieci przewodowej dzięki elastycznej i kompaktowej, uniwersalnej stacji dokującej HP USB-C/A G2. Stacja dokująca jest napędzana DisplayLink i kompatybilna z notebookami firm HP, Apple®, Dell, Lenovo i innych.²



*Product image may differ from actual product

Zabezpieczenie floty na przyszłość

Zaprojektowana z myślą o uniwersalnej kompatybilności stacja dokująca współpracuje zarówno z notebookami HP, jak i komputerami innych producentów wyposażonymi w złącze USB-A, USB-C™ i Thunderbolt™.¹

Rozwiązanie jednoprzewodowe

Dodaj akcesoria i maksymalnie trzy wyświetlacze 4K³ do stacji dokującej. Następnie wystarczy podłączyć go do notebooka¹ jednym kablem USB-C™, aby uzyskać dostęp do urządzeń i naładować komputer.

Zgodność wsteczna

Użyj dołączonego adaptera USB-A, aby podłączyć notebook z portem USB do stacji dokującej i uzyskać dostęp do akcesoriów oraz maksymalnie dwóch wyświetlaczy 4K.⁴ Skorzystaj z opcjonalnego adaptera HP 4,5 mm i USB-C Dock G2⁵ do ładowania baterii urządzeń starszego typu.

Łatwe zarządzanie flotą handlową urządzeń HP

Pomóż zespołowi ds. IT w prosty sposób zabezpieczyć i zdalnie zarządzać szeroką gamą komputerów przenośnych HP¹ oraz stacji dokujących z zaawansowanymi funkcjami zarządzania siecią, włączając w to PXE Boot, przełączanie LAN/WLAN, WoL oraz MAC Address Pass-Through we wszystkich stanach zasilania.

Uniwersalna stacja dokująca HP USB-C/A G2

My testujemy, Ty możesz odpocząć

Rygorystyczne testy² pomagają zapewnić kompatybilność stacji dokującej z całą gamą notebooków HP oraz Apple®, Dell i Lenovo z portami ładowania USB-C™.²

Uniwersalna stacja dokująca HP USB-C/A G2



Numer produktu	5TW13AA
Obsługiwane platformy	Zgodność z komputerem przenośnym HP ProBook 450 G7; Komputer przenośny HP ProBook 440 G7; Komputer przenośny HP ProBook 430 G7; Komputer przenośny HP ZHAN 66 Pro 14 G3; Komputer przenośny HP ZHAN 66 Pro 15 G3; Komputer przenośny HP ProBook 450 G6; Komputer przenośny HP ProBook 440 G6; Komputer przenośny HP ProBook 430 G6; Komputer przenośny HP ProBook x360 440 G1; Komputer przenośny HP ProBook 445R G6; Komputer przenośny HP ProBook 455R G6; Komputer przenośny HP ProBook 445 G6; Komputer przenośny HP ProBook 455 G6; Komputer przenośny HP ProBook 470 G5; Komputer przenośny HP ProBook 450 G5; Komputer przenośny HP ProBook 440 G5; Komputer przenośny HP ProBook 430 G5; Komputer przenośny HP ProBook 455 G5; Komputer przenośny HP ProBook 640 G5; Komputer przenośny HP ProBook 650 G5; Komputer przenośny HP ProBook 640 G4; Komputer przenośny HP ProBook 650 G4, sześciordzeniowy; Komputer przenośny HP ProBook 650 G4; Komputer przenośny HP ProBook 645 G4 PCH HP Pro x2 612 G2; Komputer przenośny HP EliteBook 840 G6, model Healthcare; Komputer przenośny HP EliteBook 840 G5, model Healthcare; Komputer przenośny HP Elite Dragonfly; Komputer przenośny HP EliteBook x360 1040 G6; Komputer przenośny HP EliteBook x360 1030 G4; Komputer przenośny HP EliteBook x360 1040 G5; HP Elite x2 G4; Komputer przenośny HP EliteBook x360 1030 G2; Komputer przenośny HP EliteBook x360 1020 G2; Komputer przenośny HP EliteBook x360 830 G6; Komputer przenośny HP EliteBook x360 830 G5; Komputer przenośny HP EliteBook 830 G6; Komputer przenośny HP EliteBook 836 G6; Komputer przenośny HP EliteBook 840 G6; Komputer przenośny HP EliteBook 850 G6; Komputer przenośny HP EliteBook 745 G6; Komputer przenośny HP EliteBook 745 G5; Komputer przenośny HP EliteBook 755 G5; Komputer przenośny HP EliteBook 840 G5; Komputer przenośny HP EliteBook 850 G5; Komputer przenośny HP EliteBook 840r G4; Komputer przenośny HP EliteBook 830 G5; Komputer przenośny HP EliteBook 735 G6; Komputer przenośny HP EliteBook 735 G5; Mobilna stacja robocza HP ZBook 14u G6; Mobilna stacja robocza HP ZBook 15u G6; Mobilna stacja robocza HP ZBook 15 G6; Mobilna stacja robocza HP ZBook 15 G5; Mobilna stacja robocza HP ZBook 17 G6; Mobilna stacja robocza HP ZBook 17 G5; Mobilna stacja robocza HP ZBook 14u G5; Mobilna stacja robocza HP ZBook 15u G5; Komputer przenośny HP EliteBook 1050 G1; Mobilna stacja robocza HP ZBook Studio G5; Odłączana stacja robocza HP ZBook x2 G4; Konwertowalna stacja robocza HP ZBook Studio x360 G5; HP Chromebook x360 14 G1; HP Chromebook x360 11 G2 EE; HP Chromebook 14A G5; Komputer przenośny HP ProBook 430 G4; Komputer przenośny HP EliteBook 840 G7; Komputer przenośny HP EliteBook 840 G8; Komputer przenośny HP EliteBook 850 G7
Numer UPC	193905208715
Porty i złącza	1 port USB Type-C® (z przodu, dane/wyjście zasilania) 2 porty USB 3.0 (z boku, z funkcją ładowania 55) 2 porty USB 3.0 (z tyłu, z funkcją ładowania) 2 porty DisplayPort™ 1 port HDMI 2.0 1 gniazdo combo słuchawki/mikrofon (z boku) 1 gniazdo RJ-45 (z tyłu)
Zarządzanie bezpieczeństwem	1 gniazdo blokady (z boku, blokada sprzedawana oddzielnie)
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7; Windows 10; Chrome™ OS; MacOS; Ubuntu Linux v18.04
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja.
Zawartość opakowania	Uniwersalna stacja dokująca HP USB-C/A G2 Dokumentacja
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	122 x 122 x 45 mm
Waga	695 g

Uniwersalna stacja dokująca HP USB-C/A G2

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ W przypadku funkcji USB-C™ host musi obsługiwać zast. protokół trybu DisplayPort™ przez port USB-C™. Notebooki z Thunderbolt™ będą działać z prędkością USB-C™. Ładowanie i replikacja portów jest obsługiwana w notebookach z wdrożonymi specyfikacjami branżowymi USB-C™. Przycisk zasilania do włączania lub wzbudzania systemu, Wake-on LAN ze stacji dokującej wstępnie uruchomionej lub w trybie „cold”, Wake-on LAN z S4/S5, oraz MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 wstępnie uruchomiona i „zimna” stacja dokująca działa tylko w notebookach HP lub wspieranych przez HP. HP nie dostarcza sterowników Ethernet i audio dla komputerów Mac PC.

² W oparciu o wewnętrzne testy HP w wybranych modelach notebooków innych niż HP, zgodnych ze standardami branżowymi USB-C™. Niektóre funkcje trybu Alt nie są obsługiwane, np. przycisk zasilania, MAC Address Pass-Through, Wake-on LAN oraz OOB Wake on LAN. Wejdź na stronę pomocy technicznej HP, aby określić moc (w watach) swojego notebooka HP i specyfikację portów. Wejdź na stronę pomocy technicznej swojego notebooka firmy innej niż HP, aby określić jego moc (w watach) i specyfikację portów.

³ Trzy wyświetlacze 4K obsługiwane tylko w notebookach z technologią Thunderbolt™ lub USB-C™ z obsługą wideo. Obsługuje trzy wyświetlacze, w tym ekran notebooka.

⁴ Obsługa dwóch wyświetlaczy obejmuje jeden ekran notebooka i jeden wyświetlacz zewnętrzny lub dwa wyświetlacze zewnętrzne.

⁵ Sprzedawane osobno.

⁶ Wymagana instalacja WMI. Wymaga systemu Windows 7 lub Windows 10.

⁷ Połączenie internetowe jest wymagane i sprzedawane oddzielnie. Zarządzany komputer PC musi mieć zainstalowany system Windows 10.

