





## Escovas de substituição Sensiflex

Cabeça de substituição de escova de dentes Sonicare

Escovas de substituição Sensiflex. Substitua a cabeça da sua escova de dentes eléctrica Philips Sonicare a cada 6 meses para um desempenho ideal.

## Acção de limpeza dupla

- · Limpa as superfícies visíveis dos dentes
- · Dentes naturalmente mais brancos

## Suave para as gengivas, dura para a placa bacteriana

· Sistema de protecção das gengivas

## Especificações

Desempenho de limpeza

Cabeças de escova: 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. Data de publicação 2019-07-17 Versão: 7.1.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

